廿二一ぷー
小
即
方
ガ
イ
ド 株式会社SIソーラー 03-5642-3733 十日祝け除く 本書は読んだ後も大切に保管していただき、接続・設定するときにお読みください。 AM9:00-PM18:00 この度は SMA 社製パワーコンディショナをご購入いただき誠にありがとうございます。

SMA 社製パワーコンディショナ(ウェブコネクト装備品)は、インターネット回線に接続すると 無料で発電監視サービスを利用できます。



※インターネット接続が完了するまで設定作業はできません。



ラム 代表的なログメッセージを知ると SunnyPortal を使いこなせる! (警告やエラーなど) \odot 0

ログメッセージ	音味	动师方法
		×1727174
■DC 起動条件を待機中	日射量が上がるまで待機しています	→ ○問題なし
■時刻調整が行われた/旧時刻		→ ○問題なし
■ AC 電圧の有効電力制限	 —→ 電圧上昇抑制が発生しています 	→ ×電力会社へご相談下さい
■系統電圧を待機中 ・系統異常 ・系統故障	→ 太陽光ブレーカがオフになった・停電になった	→ ×ブレーカを入れて下さい
■通信障害:デバイスとの通信が予定された	→ インターネットが切断されています	→ ×ネット回線を確認して
期日になってもアクセスが行われません		接続しなおして下さい



※予測発電量は「予測値の編集」画面から設定します。数値は、販売店またはSIソーラー(03-5642-3733) へお問い合わせください。 ※スマートフォンやタブレットでも同様に発電量の確認ができます。ただし、予測値の編集はできません。 ※登録設定をする以前の発電量をサニーポータルで見ることはできません。(登録設定翌日の発電量より見ることができます)



レポートの送信形式

つのレポートに含めるメッセージ

ーの管理

ヽ①レポートの

設定を選択する

編集

選択する

②編集ボタンを

) テキスト 🜒 HTML形式 🔘 PDF

テストレポートの送信

■新しいイベントがない場合は空のレポートを送信する

100 🔻

※エラー」情報は重要

です。選択してください。

⑧HTML 形式を

推奨します

サニーポータル・・困ったときは と出てしまう

⇒電圧上昇抑制の時のグラフ (図①)と曇りの日の グラフ(図②)は非常に良く似ています。 図③は晴れの日のグラフです。 内容の確認には必ずログブックをご参照下さい。



システムのプロファイル>設定にて編集可能です。

⇒発電出力により縦軸の目盛りの数値間隔も変化して います。(図④)と(図⑤)のように発電量に関わらず 69 画面いっぱいにグラフが表示されます。 グラフの山の形ではなく総発電量等をご確認下さい。

