

PowerLegato[®] 使用説明書

住宅用リチウムイオン蓄電システム



安全情報

PowerLegato®をご使用になる前にすべての説明と注意事をお読みください。

Ι.	安全	全と注意		I
2.	Pov	verLegat	o [®] の説明	2
	2.1	Power	Legato [®] の初期化	4
		2.1.1	システムの起動	4
		2.1.2	言語	4
		2.1.3	国	5
		2.1.4	市町村/都道府県	5
		2.1.5	パスワードの設定	6
		2.1.6	システム時刻の設定	6
		2.1.7	太陽光発電システムの設定	7
		2.1.8	ピーク/オフピーク時間の設定	8
		2.1.9	機能設定 / 充電スケジュールの設定	9
		2.1.10	運転モード	9
	2.2	Energy	Optimizer の説明 ·····	10
	2.3	使用状的	能	13
	2.4	履歴記録	禄	14
	2.5	システム	設定と機能設定	15
	2.6	運転モ-	-۴	16
	2.7	使用停」	上時の取り扱い	17
	2.8	トラブル	シューティング	17
		2.8.1	エラーコードと復旧	18
3.	メン	/テナンフ	ζ	23
別紙1	仕樽	羕		24
別紙2	ブロ	コック図		26
別紙3	AU	OのPov	werLegato [®] 保証書	27



|.|. 安全と注意



やけど、火災、感電、けがの危険を軽減するための情報です。

- >>> PowerLegato® は子供の手の届かないところに置いてください。
- PowerLegato[®] は本書で説明されている用途のみに使用してください。メーカー推奨以外の接続 部品や付属品を使用しないでください。
- ≫ 電源コードを熱に近づけないでください。
- >>> PowerLegato[®]を屋外で使用しないでください。
- PowerLegato®を片付ける前にコンセントからプラグを抜き、すべてのコントロールをオフにしてく ださい。
- >> PowerLegato®を火気の発生する恐れのある物の近くで使用しないでください。
- >>> PowerLegato[®]を使用する周囲環境は清潔で埃のない状態に保ってください。
- ≫ 体が濡れた状態で PowerLegato[®]を操作しないでください。
- PowerLegato[®]を自分で分解しないでください。PowerLegato[®]の筐体にはユーザー修理が可能な 部品はありません。自分で PowerLegato[®]を分解すると、感電や火災の危険があり、メーカー保証 が無効になります。修理およびメンテナンスは設置業者または販売店にご連絡ください。
- PowerLegato[®]を使用する前に接地を確認してください。接地を行わないと、電流や漏電に触れて 感電やけがの危険があります。
- 地震や洪水などの緊急事態が発生したら PowerLegato®の電源 をオフにしてください。家庭内の AC および DC ブレーカーをオフにして PowerLegato®の主電源スイッチを 5 秒間押すと PowerLegato®の電源を切ることができます。システム設置業者に連絡し、できるだけ早く PowerLegato® の確認を行ってください。



本装置はSマーク付です。

家庭廃棄物として本製品を廃棄しないでください。使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。



≫ PowerLegato[®]の最適な操作を確約するための注意を喚起する情報を提供します。.

.....



2. PowerLegato®の説明



項目	説明
Α	ハンドル
В	ディスプレイ画面 (タッチパネル)
С	左カバー
D	イーサネット RJ45
Е	主電源スイッチ





項目	説明
F	右カバー
G	系統電力出力
Н	PV コネクタ
I	系統電力入力



2.I PowerLegato®の初期化



濡れた手でディスプレイ画面に触れないでください。 鋭利な物品でディスプレイ画面に触れないでください。

2.1.1 システムの起動

- >>> PowerLegato®の左カバー下部にある主電源スイッチをオンにします。
- »> 「ようこそ」というメッセージが表示されます。
- >>> PowerLegato®が初期設定の設定ステップを自動的にガイドします。



2.1.2 言語

≫ 画面に触れて言語を選択します。





2.1.3 国

≫ 画面に触れて国を選択します。



2.1.4 市町村/都道府県

» 画面に触れて市町村または都道府県を選択します。





2.1.5 パスワードの設定

- ≫ 画面に触れてパスワードを設定します。
- ≫ パスワードの長さは 4 ~ 8 桁です。





2.1.6 システム時刻の設定

≫ 画面に触れてシステム時刻を設定します。





2.1.7 太陽光発電システムの設定

≫ 画面に触れて太陽光発電システムに接続します。





2.1.8 ピーク/オフピーク時間の設定

- ≫ 画面に触れてピーク/オフピーク時間の設定します。
- ≫ タイムスロットのランプをオンにしてオンにしてオフピーク時間(充電する時間)を設定します。
- » 黄色いランプは午前、オレンジ色のランプは午後を表します。







ンピーク時間とオフピーク時間で電気料金が異なる場合、オフピーク時間中に系統電力を PowerLegato[®]に充電し、ピーク時間中に放電することで、ピーク/オフピーク設定を利用して 電気料金を節約できます。



- 2.1.9 機能設定 / 充電スケジュール
- » タッチパネルの画面を押して、自分のライフスタイルに合わせた蓄電モードを選択可能です。
- >>> 時間ボタンを押して、充電時間を設定します。
- » 黄色のライトは午前を表示し、オレンジ色のライトは午後を表示します。
- 毎週と特別な日のスケジュールを設定でき、自分に合った、充電や放電のスケジュールを設定します。



2.1.10 運転モード







2.2 EnergyOptimizer の説明





>>> EnergyOptimizerでは次のような円グラフの種類があります。









≫ 太陽光発電が負荷に対して充分であ り、余剰電力は現在バッテリーに充電さ れます。

太陽光発電がなく、バッテリー電力が現在 の負荷に対して足りています。

太陽光発電がなく、バッテリーの充電が必要であり、系統電力がバッテリーに蓄電され、現在負荷に対して供給されています。

≫ 太陽光発電が負荷に対して不足しており、 バッテリーもなく、系統電力が現在差分を 供給しています。







太陽光発電が負荷に対して不足しており、バッテリー電力が不足分を供給しています。

太陽光発電がなく、バッテリー電力が負荷に対して不足しており、系統電力が現在差分不足分を供給しています。

太陽光発電が負荷に対して不足しており、バッテリー電力と系統電力が不足分を供給しています。





2.3 使用状態

»> メインメニュー右側にあるタブをタッチして詳細な電源情報を表示することができます。



ソーラー由来電源





2.4 使用履歴記録

≫ EnergyOptimizer の

をタッチして使用履歴記録を確認できます。

すべての電力



系統電力:バッテリーにより放電された合計電力量



R歴データ すべての電力 72 時間 累積電源 83 kWh 44 15 16 17 18 19 20 21 22 23 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17

バッテリー電力: バッテリーにより放電された合計電力量

■ バッテリー電源

ソーラー電力:太陽光発電で生成された合計電力量



雇屈データ

 すべての電力
 期間
 ソーラー電力

 ブ2時間
 人
 人

 30日間
 0

 53週
 0

 36ヶ月
 0

 1-0
 1-1

 1-1
 0

 1-2
 1-1

 1-2
 0

 1-2
 1-1

 1-2
 0

 1-2
 0

 1-2
 0

 1-2
 0

 1-2
 0

 1-2
 0

 1-2
 0

 1-2
 12

 1-2
 0

 1-2
 12

 1-2
 12

 1-2
 12

 1-2
 12

 1-3
 14

 15
 16

 1-2
 12

 1-3
 14

 15
 16

 1-2
 12

 1-3
 14

 15
 16

情報

≫ 画面に触れて表示期間を選択します。



2.5 システムの設定と機能設定

- ≫ 地域、パスワード、システム時刻の初期設定を変更するときは、[システム設定] を選択します。
- >>> 太陽光発電システム、ピーク/オフピークおよび充電スケジュールの初期設定を変更するときは、[機能設定]を選択します。
- >>> PowerLegato®をオフにするときは [シャットダウン] を選択します。

システムの設定/設計	置地域			機能設定/太陽光発電シスラ	- А	
設置地域		パスワード	システム時刻の設定	太陽光発電システム	ピーク/オフピーク	充電スケジュール
国	日本		•••	太陽光発電システムに接	続されています?	NO
市町村/都道府県	東京都		•••			
言語	日本語		•••			
			v0.0.J			





2.6 運転モード

- ジ "システム設定/その他"を選択します。
- 「イーサネット」オプションをONにします。
- >>> タイプを選びます:

I. DHCP:自動的に、ISP(インターネット・サービス・プロバイダ)でイーサネットを設定します。 2. STATIC(スタティック): ISPから"IPアドレス/サブネットマスク/ゲートウェイ/DNSI/ DNS2"情報を入力します。

※ 「 そ か し、インターネットアクセスを確認します。





>> DHCP

System Setting/Ot	hers:		
			Others
Ethernet	DHCP		•••
Password	*****	***	•••
Version	v1.0-0.	1.0-H	

>> STATIC (スタティック)

System Setting/C)thers		
			Others
Ethernet	STATIC		•••
Password	*****	***	•••
Version	v1.0-0.	1.0-Н	

2.7 使用停止時の取り扱い

1ヶ月以上PowerLegato®を使用しない場合、すべての使い切った後主電源スイッチをオフにしてください。

2.8 トラブルシューティング

PowerLegato®の操作に問題が発生した場合、問題の修正を試みる際は次のステップに従ってください。

-) 画面に表示されたエラーメッセージを確認して記録し、エラーコードの表を参照して問題の修正に適した措置を行ってください。
- » カスタマーサポートウェブポータル:Energyl2.auo.com を確認し、問題の解決策を検索してください。
- ≫ システムの問題が継続する場合、設置業者/販売店ご連絡ください。

設置業者にご連絡いただく際は次の情報をご用意ください。

- >>>> 型番
- >>> 問題の簡単な説明
- >>> 表示されたメッセージ
- ≫ サービス/エラー履歴メニューに記載されたエラーコード





2.8.1 エラーコードと復旧

コード	エラーメッセージ	アクション	
IW0000	異常信号が検出されました。シス テムがセルフチェックを実行して います。	しばらくお待ちください。	
IW0002	装置の障害が発生しました。シス テムが検査を実行しています。	設置業者/販売店のカスタマーサポートにお問い 合わせください。	
IW0005	停電中。	電力網の状態を確認してください。	
IW0006	システムが故障しています。	設置業者/販売店のカスタマーサポートにお問い 合わせください。	
IW0007	系統の状態が不安定です。	しばらくお待ちください。	
IW0008	系統の状態が不安定です。	しばらくお待ちください。	
IW0009	系統の状態が不安定です。	しばらくお待ちください。	
IW0010	系統の状態が不安定です。	しばらくお待ちください。	
IW0011	系統の状態が不安定です。	しばらくお待ちください。	
IW0014	停電中で、バッテリーの電圧が低 下しています。	系統の状態を確認してください。	
IW0016	システムが故障しています。	設置業者/販売店のカスタマーサポートにお問い 合わせください。	
IW0017	停電中で、バッテリーの電圧が低 下しています。	系統の状態を確認してください。	
IW0019	電力網の接続エラーです。	設置業者/販売店のカスタマーサポートにお問い 合わせください。	
IW0023	接地が失われました。	設置業者/販売店のカスタマーサポートにお問い 合わせください。	
IF0000	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0001	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0002	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0003	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	



コード	エラーメッセージ	アクション		
IF0004	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0005	システムの過負荷により自己保護 機能が作動しました。	 家電製品の使用を減らして再度監視して ください。 [リセット]ボタンを押してエラーを復旧して ください。復旧できない場合、設置業者/販 売店のカスタマーサポートにお問い合わせ ください。 		
IF0006	自己保護機能が作動しました。	 家電製品の使用を停止してください。 装置の温度が (#°C) より低い間にリセット 機能を実行してください。装置の障害が継 続する場合、設置業者/販売店のカスタマ ーサポートにお問い合わせください。 		
IF0007	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0008	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0009	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0010	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0011	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0012	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0013	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0014	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		
IF0015	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。		



コード	エラーメッセージ	アクション	
IF0016	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0017	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0020	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0021	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0022	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0023	装置の過負荷です。システムがフ ェイルセーフに切り替わりました。	 家電製品の使用を減らしてください。 リセット機能を実行してください。装置の障害が継続する場合、設置業者/販売店のカスタマーサポートにお問い合わせください。 	
IF0024	システムが故障しています。	まずリセット機能を実行し、しばらくお待ちくだ さい。装置の障害が継続する場合、設置業者/ 販売店のカスタマーサポートにお問い合わせく ださい。	
IF0025	システムの過負荷により自己保護 機能が作動しました。	 家電製品の使用を減らして再度監視して ください。 [リセット]ボタンを押してエラーを復旧して ください。復旧できない場合、設置業者/販 売店のカスタマーサポートにお問い合わせ ください。 	
IF0026	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0027	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
IF0028	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	



コード	エラーメッセージ	アクション	
BW0000	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BW0001	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BW0002	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BW0003	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BW0004	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BW0005	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BW0006	異常信号が検出されました。システム がセルフチェックを実行しています。	しばらくお待ちください。	
BF0000	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
BF0001	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
BF0002	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
BF0003	自己保護機能が作動しました。	 家電製品の使用を停止してください。 装置の温度が (#°C) より低い間にリセット 機能を実行してください。装置の障害が継 続する場合、設置業者/販売店のカスタマ ーサポートにお問い合わせください。 	
BF0004	自己保護機能が作動しました。	 家電製品の使用を停止してください。 装置の温度が(#°C)より高い間にリセット 機能を実行してください。装置の障害が継 続する場合、設置業者/販売店のカスタマ ーサポートにお問い合わせください。 	
BF0005	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	
BF0006	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。	



コード	エラーメッセージ	アクション
BF0007	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
BF0008	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
BF0009	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
BF0010	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
BF0011	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
BF0012	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
BF0013	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
HF8000	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。
HW8000	システムが故障しています。	しばらくお待ちください。
HF9000	システムが故障しています。	[リセット] ボタンを押してエラーを復旧してくださ い。復旧できない場合、設置業者/販売店のカス タマーサポートにお問い合わせください。



3.メンテナンス

>> PowerLegato®に技術的な問題がある場合、設置業者または販売店にご連絡ください。

国	会社名	住所	連絡先

設置業者 / 販売店保証印



別紙I- 仕樣

I - 1工 惊 EB0720S20.0 / EB0480S20.0 / EB0240S20.0 / *EB0720S20.1 / *EB0480S20.1 / *EB0240S20.1 / *EB0240S20.1 / *EB0480S20.2 / *EB0240S20.2 / *EB0480S20.2 / *EB0480S200S20.2 / *EB0480S20.2 / *EB0480S200S20.2 / *EB0480S200S20.2 / *EB0480S200S20.2 / *EB0480S200S20.2 / *EB0480S

Wei Legato 72007 40007 2400 1 10de	110. LD0720320.27 LD0400320.27 LD0240320.
入力交流(AC)	
電源電圧	100 VAC
許容周波数範囲	50 / 60 Hz
入力直流 (DC)-オフグリッド	
最大 推奨PV発電装置出力	2.7 kWp
MPPT 範囲	120-320 VDC
全負荷 MPPT 範囲	150-320 VDC
PV 開放電圧	350 VDC
PV 短路電流	20A
最大 入力電流 (I50V)	18A
MPPT 数	
出力変数 (AC)	
定格出力	2 kW
定格出力可能時間(2kW出力)	EB0720S20.0: ~ 3 時間 EB0480S20.0: ~ 2 時間 EB0240S20.0: ~ 1 時間
ピーク出力(<30 秒)	3 kW
電源電圧	100 VAC
定格電流	20 A
定格周波数	50 / 60 Hz
力率	> 0.98
フィードイン型	単相
電気特性	
標準準拠	SBA \$1101 / IEC62040 / JIS-C4411-2 / JIS- C6950
バッテリーシステム	
バッテリーセルタイプ	リチウムイオン電池(日本製)
バッテリー電圧	48V
公称バッテリー容量	EB0720S20.0: 7.2 kWh EB0480S20.0: 4.8 kWh EB0240S20.0: 2.4 kWh
定格バッテリー容量	EB0720S20.0: 6.85 kWh EB0480S20.0: 4.57 kWh EB0240S20.0: 2.28 kWh
保護	過熱、過電流、過電圧、低電圧



機械特性データ		
ディスプレイ領域 (LxW)	136.2mm x 72mm	
ディスプレイインターフェイス	静電容量式タッチパネル	
動作温度範囲	-20 C ~ +40 C	
DC PV 用接続	MC4-compatible	
保護等級	IP30	
ハウジング材質	SECC / PC+ABS	
寸法 (W*D*H)	672 *326 (固定スタンド付 384) *682mm / (685*485*740mm)*	
重量	EB0720S20.0: ~140kg (162kg)* EB0480S20.0: ~111kg (133kg)* EB0240S20.0: ~81kg (103kg)*	
EnergyOptimizerソフトウェア		
運転モード	・エコモード ・UPSモード(停電時用モード) ・スケジュールモード (ライフスタイルに合わせて個別設定可)	
システム保護	パスワード制御、障害アラーム、地絡 モニタリング、バッテリー緊急切断、 インバータ短絡、過負荷、センサー障害	
表示項目	リアルタイム PV 発電、エネルギー貯留、 負荷消費電流、履歴データ(時、日、週、月)	
インターネットアクセス	イーサネット	

* 一般社団法人環境共創イニシアチプ(SII)に登録済み。 定置用リチウムイオン蓄電池導入支援事業補助金に対応。



別紙 2 -ブロック図





別紙 3 - AUO の PowerLegato® 保証書



保証書

AU Optronics Corporation ("AUO") のエネルギー貯蔵システムPowerLegato[®]向け限定保証

品名	PowerLegato [®] 家庭	用蓄電システム			
型番	□ EB0720520.0 □ EB0480520.0 □ EB0240520.0				
製造番号 (S / N)					
保証期間	(I) 購入日、または (II)ウェブポータル^	への登録日から 2 年間、	「バッテリーモジュール	νの性能」については同じ条件で5年間	
お買い上げ日		年	月	B	
お客様	お名前: ご住所: 電話番号:		様		
販売店	店名.住所: 電話番号:				
発行元	AU Optronics Corporation ("AUO"), 30078 台湾新竹市科学園区力行二路1号				

重要な注意事項:当製品の設置作業をされた専門の施工業者の方は、設置作業完了の後、ユーザーへの保証サービスを有効にするため、設置された製品をカスタマーサポート ウェブボータルEnergyDauo.com で登録してください。製品が登録されなければ、ユーザーの製品設置情報を記録することができず、ユーザーへの保証サービ スを有効にすることができません。

AU Optronics Corporation ("AUO")

のエネルギー貯蔵システム PowerLegato[®] 向け限定保証 ご購入者様:

I. 保証期間

AU Optronics Corporation 友達光電、30078 台湾新竹市科学園区力行二路I号、以下「AUO」)は、PowerLegato® システムについ て、(I) 購入日、または (II) ウェブポータルへの登録日(ただし、購入日から 30 日以内に登録を行った場合)から 2 年間、「バッテリーモ ジュールの性能」については同じ条件で 5 年間の製品保証を提供します。PowerLegato[®]製品保証は、以下の保証条件に従い、装置 のご購入日から始まる保証期間中において、部品の修理または交換にかかるあらゆる費用に適用されます。これは耐久性の保証と は無関係です。

「バッテリーモジュールの性能」については、通常使用下で5年経過後または3000サイクルの充放電後のいずれかの早い時点におけるバッテリーモジュールの充電可能容量が、当初設定した充電可能容量の70%を維持するものとします。この保証期間内でバッテリーモジュールの充電可能容量が70%を下回る場合、そのバッテリーモジュールの性能基準は満たされていないものとし、敝社による交換または修理を行います。

Ⅱ. 保証条件

指定された PowerLegato® 保証期間中に装置に不具合が発生した場合、AUO が選択する次のサービスのいずれかが、不可能または不適切でない限りにおいて、材料費または人件費無料で実施されます。

- ✓ AUO での修理、または
- ✓ 現場での修理、または
- ✓ 型番および年数に基づいた相等価値の代替装置との交換。

製品の修理や交換を行った場合でも保証開始日は変更されません。また、当初設定の保証期間が延長されることもありません。 保証を受ける権利を確認するために、ご購入時の領収書のコピー、または保証書のコピー、および該当する場合、延長保証の証明 をご提出ください。装置上の銘板は完全に判読可能である必要があります。それがなされない場合、AUO は保証サービスの提供 を拒否する場合があります。保証の請求は定められた保証期間内に行ってください。

不具合のある装置について詳細なエラーの説明とエラーコードを含め AUO カスタマーサービスにご報告ください。 交換または修理に AUO が同意した場合、輸送に適した梱包を施した上で、 交換装置を通常 5 営業日以内にお送りいたします。 あらゆる保証サービスは、 事前に AUO と共に決定された措置に限り無料となります。



Ⅲ. 保証の除外

法の認める範囲において、以下に該当する損害の場合、AUO の判断により本保証の対象外となります。

- I. 輸送中の破損
- 2. 誤った設置または試運転
- 3. AUO 提供のマニュアルおよび使用説明書に従わなかった場合
- 4. 改造、変更、または修理の試み
- 5. 誤使用または不適切な操作
- 6. 装置の不充分な通気
- 7. 不可抗力(例:雷、過電圧、荒天、火災)
- 8. 煙、塩、酸性雨、その他汚染物質または人(破壊行為)など極端な外在的影響
- 9. 製品ラベルを除去したり、改ざんしたり、判読不能にした場合
- 10. 自然に発生した傷、汚点、錆び、変色、または AUO からの出荷後に発生し、システムの 機能または機械強度に影響しないその他の変化。

エネルギー生成に影響しない外観上の欠陥も対象外となります。

法の認める範囲において、保証条件に記載された権利を超過する請求、特に、不具合のある装置から生じた直接的または間接的な損害に対する補償、分解と設置から生じた費用に対する補償、または逸失利益に関する請求は、本製品保証の対象外です。

前述に基づいて行われた保証は排他的であり、その他一切の保証に代わるもので、明示的、法的、黙示的に関わらず、商品性および特定目的への適合性の保証を含め、またそれらに限らない、その他一切の保証をここで明示的に拒否いたします。

IV. 修理保証期間と保有期間

販売元、製造メーカーにおける保守部品の保持、修理保証期間(有償修理を含む)は納品完了日から6年間です。 本装置を「定置用リチウムイオン電池導入支援事業費補助金」の支給を受けて購入された場合、所有者は法定耐用年数(6年間) の間、使用義務あり、適正な管理 運用を要求されます。

V.廃棄方法 使用済み蓄電池の廃棄に関しては、当社担当窓口へご連絡ください。

VI. アフターサービス担当窓口 AU Optronics Japan / 日本エーユー. オプトロニクス

住所: 105-0014東京都港区芝3-24-21三和ビル5階 Tel: 03-6414-7388(代) Fax: 03-6414-7387

住所: 532-0003大阪府大阪市淀川区宮原4-3-7 理想新大阪ビル5F Tel: 06-6392-9288 (代) Fax: 06-6392-9298



AU Optronics Corporation

No. I, Li-Hsin Rd. 2, Hsinchu Science Park, Hsinchu 30078, Taiwan Tel: +886-3-500-8899 Email: ess@auo.com © Copyright April 2015 AU Optronics Corp. All rights reserved. Information may change without notice.