現場カメラ閲覧ソフト設定方法



System Setting X			
Snap shot and Video recording setting: Snap shot and video recording path:			
C:¥P2PCamWin			
Maximum single recording file length : 30 💌 Minutes			
Stop recording file when free space is lower than 20 💌 %			
Remove old video recording file when free space is lower than above setting			
Alarm settings:			
Enable sound effect when alarm Sound file: C:¥Windows¥Media¥Alarm07.wav			
Enable sending email when alarm Mail Setting			
Misc Display language setting: English			
Close status bar Confirm when application close			
Enable login form			
All devices will be connected when program is started.			
Modify Password Save Cancel			
•			

歯車をクリックすると左の画面に なります。 下の「Misc」欄のプルダウンを 「English」から「Japanese」へ 変更します。

変更後、画面下の「Save」を クリック。

すると、画面は5に戻ります。



画面が戻りましたら、 今度は「+」マークを クリックします。

デバイス情報	編を追加		
-LANで検; <u>(い</u>)	索前回デバイス UID	IP	UDPポート
下記のい	IDを入力するデバイスを	ダブルクリックして	検索
<i>ਜੋ</i> /	i12名: <mark>※現場</mark> 1	名(任意) 字 20 <i>左</i> 夕	録画スケジュールを設定 リモート設定
デバイスの	のい、「 ※ 央安(パスワー <mark>※admir</mark>	+ 20009 1(初期設定)	保存
			キャンセル

デバイス (機器)情報を 入力します。 「デバイス名」は 任意ですが現場名を入れる。 「UID」はカメラ箱か本体に 記された英・数字 20 ケタの ものです。 「デバイスのパスワード」は 初期設定が「admin」に 設定されています。 3項目入力後、「保存」を クリック。

先ほど設定したカメラの 現場名と UID の白ボタンを クリックして緑に変えます。

現場カメラと接続が 始まります。



現場カメラ閲覧ソフト設定方法 (iPhone/ipad 版)



入手します(無料アプリです)。 ※ipad のみのコーナーにはありません



ダウンロード終了後アイコン をタップすると通知の確認が 出ます。「OK」を選択します。



画面右下の「カメラ追加」を タップします。 設定画面に移ります。



カメラ名には任意の名前を 付けて下さい。UID は本体 に記された英数字 20 ケタ のもの。パスワードの初期 設定は「admin」です。 ※パスワードは変更可能です



QR コードを選ぶと読込画面 に変わります。QR コードは カメラ本体の側面にあります。 パスワードの初期設定は 「admin」です。 —



UID とパスワードを入力すると カメラを認識します。 「オンライン」になったら、その 部分をタップします。





本カメラにマイクは付いており ません。上の写真は夜の赤外線 映像です。昼間はカラーです。