取扱説明書 SUNNY TRIPOWER 10000TL Economic Excellence





法的制約

SMA Solar Technology AG は、本書に記載された情報の著作権を所有しています。その 内容を公開する際には、一部または全部の別を問わず、SMA Solar Technology AG の書 面による許可を必要とします。ただし、製品の評価、または他の正当な目的で内部 で使用する場合に限り、本書を複製することができ、事前に許可を得る必要はあり ません。

商標

本書に記載されているすべての商標は、たとえその旨が明記されていない場合でも 商標として認められています。商標の指定がなくても、製品またはブランドが登録 商標ではないことを意味するものではありません。

Modbus[®]はSchneider Electricの登録商標です。Modbus Organization, Inc.によって、その使用が許諾されています。

QRコードは株式会社デンソーウェーブの登録商標です。

Phillips[®]とPozidriv[®]はPhillips Screw Companyの登録商標です。

Torx[®]はAcument Global Technologies, Inc.の登録商標です。

SMA Solar Technology AG

Sonnenallee 1 34266 Niestetal ドイツ 電話: +49 561 9522-0 ファックス: +49 561 9522-100 www.SMA.de Eメール: info@SMA.de Copyright © 2016 SMA Solar Technology AG. All rights reserved.

2

目次

1	本書	について	5
	1.1	適用範囲	5
	1.2	対象読者	5
	1.3	本書で使用する記号	5
	1.4	製品の表記について	6
2	安全	について	7
	2.1	使用目的	7
	2.2	安全上の注意	7
3	梱包	內容	10
4	他の	必要な部品と工具	11
5	製品	について	12
	5.1	Sunny Tripower	12
	5.2	インターフェースと機能	14
6	取付	け	15
	6.1	取付けの条件	15
	6.2	パワーコンディショナの取付け	17
7	電気	接続	20
	7.1	 安全上の注意	20
	7.2	システム接続図	21
	7.3	接続部の概要	22
		7.3.1 底面の外観	22
		7.3.2 内部図	23
	7.4	AC接続	23
		7.4.1 AC接続の必要条件	23
		7.4.2 電力系統への接続	24
	7.5	DC接続	26
		7.5.1 DC接続の条件	26
		7.5.2 太陽電池アレイの接続	27
8	パワ・	ーコンディショナの試運転調整	31

	8.1	試運転調整の手順	31
	8.2	パワーコンディショナに南京錠を掛ける	31
	8.3	直流開閉器の取付け	32
	8.4	NetIDの設定	33
	8.5	パワーコンディショナの始動	35
	8.6	系統関連パラメータの設定	36
	8.7	系統連系運転を有効にする	36
	8.8	太陽光発電システムの制御エラー時における運転動作の設定	38
9	パワ・	ーコンディショナの運転	40
	9.1	LEDの意味	40
	9.2	ディスプレイの概要	40
	9.3	ディスプレイの操作	43
	9.4	起動時のメッセージの表示	43
10	パワー	-コンディショナの電源を切る	44
11	トラ	ブルシューティング	46
11	トラ: 11.1	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃	46 46
11	トラ: 11.1 11.2	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ	46 46
11	トラ: 11.1 11.2 11.3	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ	46 46 46
11	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ エラーメッセージ	46 46 46 54
11	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ エラーメッセージ	46 46 46 54 54
11	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ エラーメッセージ ファンの清掃 11.4.1 本体下側のファンを清掃する 11.4.2 本体左側のファンを清掃する	46 46 46 54 54 56
11	Þ7 11.1 11.2 11.3 11.4	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ エラーメッセージ ファンの清掃 11.4.1 本体下側のファンを清掃する 11.4.2 本体左側のファンを清掃する 太陽光発電システムの地絡の点検	46 46 46 54 54 56 58
11	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4	ブルシューティング パワーコンディショナの清掃 イベントメッセージ エラーメッセージ ファンの清掃 11.4.1 本体下側のファンを清掃する 11.4.2 本体左側のファンを清掃する 太陽光発電システムの地絡の点検 	 46 46 54 54 56 58 60
11 12 13	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 パワ- パワ-	 ブルシューティング	 46 46 46 54 54 56 58 60 61
11 12 13 14	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 パワ・ パワ・ 仕様・	ブルシューティング	46 46 46 54 54 56 58 60 61 66
11 12 13 14 15	トラ: 11.1 11.2 11.3 11.4 11.5 パワ・ 代レージャー	 ブルシューティング	46 46 46 54 54 58 60 61 66 69

4

1 本書について

1.1 適用範囲

本書は型式 STP 10000TLEE-JP-10 (Sunny Tripower 10000TL Economic Excellence) のパワー コンディショナに適用されます。

1.2 対象読者

本書は適切な資格を持っている設置担当者とエンドユーザーを対象にしています。 本書で説明している作業のうち、特別な資格を必要とする作業には、「設置担当 者」のマークが付いています。特別な資格を必要としない作業には、何も印が付い ていません。この作業はエンドユーザーも行うことができます。設置担当者に必要 な条件は次の通りです。

- 第一種または第二種電気工事士としての登録資格があること。
- パワーコンディショナの仕組みと操作方法に関する知識を持っていること。
- 電気機器・設備の設置と使用に伴う危険やリスクに対処する訓練を受けていること。
- 電気機器・設備の設置と始動の訓練を受けていること。
- すべての適用される法律と規格に関する知識を持っていること。
- 建築物の構造と部材に関する知識を持っていること。
- 本書の内容と安全上の注意事項をすべて理解し、これに従うこと

1.3 本書で使用する記号

表示	説明
▲ 危険	「危険」は、回避しなければ死亡または重 傷を招く危険な状況を示します。
▲ 警告	「警告」は、回避しなければ死亡または重 傷を招く恐れがある危険な状況を示しま す。
▲ 注意	「注意」は、回避しなければ軽傷または中 度の怪我を招く恐れがある危険な状況を示 します。
注記	「注記」は、回避しなければ物的損害を招 く恐れがある状況を示します。
▲ 設置担当者	適切な資格を持った設置担当者しか行えな い作業であることを示します。
i	特定のテーマや目的にとって重要ですが、 安全性には関係のない情報を示します。

表示	説明
	特定の目的を達成するために、必要な条件 を示します。
\checkmark	期待される結果を示します。
×	起こり得る問題を示します。

1.4 製品の表記について

正式名称	本書での表記
SMA BLUETOOTH Wireless Technology	BLUETOOTH
Sunny Tripower	パワーコンディショナ、製品

2 安全について

2.1 使用目的

Sunny Tripower はトランスレス方式の太陽光発電用パワーコンディショナで、太陽電 池アレイから送られてくる直流電流を三相交流電流に変換し、三相交流電流を一般 の電力系統に供給します。

当製品は屋内および屋外での使用に適しています。

当製品の運転には、契約販売店が推奨する太陽電池モジュールとケーブル以外は使 用しないでください。太陽電池モジュール以外の電源を製品に接続しないでください。

対地静電容量の大きな太陽電池モジュールは、結合容量が500 nF以下である場合に限り使用できます。

すべてのコンポーネントについて、必ず許容作動範囲を守ってください。

本製品は日本国内での使用のみが許可されています。国外で使用することはできま せん。

本製品は必ず、同梱の説明書、および設置場所で適用される規格と法規制に従った 方法で使用してください。記載の指示に従わずに使用すると、怪我や物的損傷を招 く恐れがあります。

製品にどのような変更を加える場合も、必ず、事前にSMA Solar Technology AGの書面 による明示的な許可が必要です。無断で製品を変更すると製品保証と保険請求が失 われ、多くの場合、操業許可の取消しにつながります。そのような変更に起因する いなる損害に対しても、SMA Solar Technology AGは責任を負いません。

「使用目的」の節に記載された目的以外に製品を使用することは、いずれの場合も 規定違反と見なされます。

同梱された説明書は製品の一部です。説明書はいつでも手の届く場所に保管し、記 載されたすべての注意事項に従ってください。

製品の銘板は、決して剥がさないでください。

2.2 安全上の注意

ここでは、本製品に関わる作業中に守るべき安全上の注意を示します。 怪我や物的損害を防ぎ、製品を長期間使用できるように、以下の説明をよく読み、 必ずその指示に従ってください。

🛕 危険

高電圧による致死事故の危険

太陽電池アレイは太陽光により危険な直流電圧を生成し、その電圧はDC導線とパ ワーコンディショナの通電部品にかかっています。このような導線や部品に触れる と、感電する恐れがあります。負荷に接続されているパワーコンディショナのDC 導線を外そうとすると、電気アークが発生し、感電したり火傷したりする恐れがあ ります。

- 絶縁処理されていないケーブル端部には触れないでください。
- DC導線に触れないでください。
- パワーコンディショナの通電部品に触れないでください。
- パワーコンディショナの設置と始動は、必ず、適切な資格を持った設置担当 者が行ってください。
- エラーが発生した場合は、必ず設置担当者が対処してください。
- パワーコンディショナでどのような作業を行う場合も、まず、すべての電源 を切断してください。

🛕 危険

感電による致死事故の危険

接地されていない太陽電池モジュールやアレイのフレームに触れると感電死する恐 れがあります。

- 太陽電池モジュールのアレイフレームと導電面に導電路が形成されるように 接続してください。
- 太陽光発電システムと作業者の両方を確実に保護するために、現地の適用法 と規格に従って、太陽電池モジュールのアレイフレームと導電面をパワーコ ンディショナとは別に接地してください。

▲ 注意

本体高温部による火傷の危険

運転中に本体表面の一部が高温になる可能性があります。

• 運転中は、本体の下部カバー以外に触れないでください。

8

注記

氷点下の条件での本体カバーのパッキンの損傷

気温が氷点下のときに本体の上部と下部のカバーを開けると、本体カバーのパッキンが損傷し、本体内部に湿気が侵入する恐れがあります。

- 気温が-5°C以下のときは、本体カバーを開けないでください。
- 気温が氷点下になりカバーのパッキンに霜が張っている場合には、パワーコンディショナを開ける前に霜を(熱風で溶かすなどして)除去してください。その際、該当する安全規定に従ってください。

注記

洗剤によるディスプレイまたは銘板の損傷

パワーコンディショナが汚れた場合は、筐体とカバー、銘板、ディスプレイ、LEDを拭き掃除します。そのお手入れには、清浄な水で湿らせた布だけをお使いください。

3 梱包内容

製品の納品時に、注文品がすべて揃っていることと、外から見える傷がないことを 確認してください。納品に抜けがある場合や、損傷が見られる場合は、取扱販売店 までご連絡ください。



図 1: 梱包内容

記号	数量	名称
А	1	Sunny Tripower
В	1	直流開閉器
С	1	背面取付板
D	1	取扱説明書、検査成績書
E	1	アイボルト M8
F	2	小ネジ M5x10
G	2	小ネジ M5x20*
Н	2	ワッシャー M5*

*本体上部カバーの予備部品

4 他の必要な部品と工具

部品:

部品	数量	説明
ネジ (直径 : 最大 10 mm)	3	パワーコンディショナを壁面に 取り付けるために使用します。
ワッシャー (直径 : 最大 30 mm)	3	パワーコンディショナを壁面に 取り付けるために使用します。
(必要な場合は)取付け面に適 したアンカー	3	取付け面にネジを固定するため に使用します。
アイボルト (サイズ : M10)	2	クレーンでパワーコンディショ ナ運搬するために使用します。
屋外使用に適した南京錠	1	盗難防止と地震発生時の落下防 止用です。
電線管 (直径 : 28 mm)	必要数	DC ケーブルと AC ケーブルを保 護するための部品
電線管をパワーコンディショナ の底面に固定するためのコネク タとロックナット(本体開口部 の直径34 mm)	必要数	DC ケーブルとAC ケーブルの電 線管を固定するための部品
電線管 (直径 : 16 mm)	必要数	データケーブルを保護するため の部品
電線管をパワーコンディショナ の底面に固定するためのコネク タとロックナット(本体開口部 の直径27 mm)	必要数	データケーブルの電線管を固定 するための部品
シール材	必要数	AC ケーブルと DC ケーブルを、 アダプタに密封封止するため
工具:		
工具	数量	説明
六角レンチ(レンチ幅3)	1	本体の下部カバーならびにDC 保 護カバーの開閉に使う工具
プラスドライバー	1	DC ケーブルの接続に使う工具
マイナスドライバー(先端幅2.5 mm)	1	NetIDと系統関連パラメータを設 定する際に使用します。
電圧計	1	電圧がかかっていないことを確 認するために使用します。

11

5 製品について

5.1 Sunny Tripower

Sunny Tripower はトランスレス方式の太陽光発電用パワーコンディショナで、太陽電 池アレイから送られてくる直流電流を三相交流電流に変換し、三相交流電流を一般 の電力系統に供給します。



図 2: Sunny Tripower の構造

記号	説明
A	運搬時に2本のアイボルトをねじ込むためのネジ穴
В	銘板 パワーコンディショナの識別情報が記載されています。この情報は、 製品を安全に使用するため、およびサービス契約取扱店からカスタマ ーサポートを受けるときに必要です。銘板に記載されている情報は、 次の通りです。 ・ 装置型式 ・ 製造番号 ・ 製造年月日
С	ファンカバー
D	持ち手部分
E	LED パワーコンディショナの運転状態を示します(40 ページの 「9.1 LEDの 意味」章を参照)。

記号	説明
F	ディスプレイ 現在の運転データ、イベント、エラーを表示します(40 ページ の 「9.2 ディスプレイの概要」章を参照)。
G	直流開閉器 パワーコンディショナには直流開閉器が装備されています。直流開閉 器がIの位置にセットされていると、太陽電池アレイとパワーコンディ ショナが通電します。直流開閉器がOの位置にセットされていると、 直流回路が遮断され、太陽電池アレイはパワーコンディショナから完 全に分離されます。両極ともに遮断されます。
Н	下部カバー
I	上部カバー

パワーコンディショナと銘板に表示されている記号

アイコン	説明
~	パワーコンディショナ パワーコンディショナが運転中であることを示す緑色LEDの横にあ ります。
	説明書を参照 エラーを示す赤色LEDの横にあります(46 ページの 「11 トラブル シューティング」章を参照)。
	BLUETOOTH 青色のLEDと同様に、この記号はBLUETOOTH通信機能が有効である ことを表します(BLUETOOTHが装備されているパワーコンディシ ョナの場合のみ)。
<u>A</u>	感電による致死事故の危険 運転中に高電圧がかかります。適切な資格を持った設置担当者だ けが作業を行ってください。
	高温の装置表面による火傷の危険 運転中に高温になる恐れがあります。運転中は製品に触らないで ください。温度が十分に下がってから作業を行ってください。

 アイコン
 説明

 説明書を参照
 説明書に同梱されているすべての説明書に従ってください。



JET認証シール

5.2 インターフェースと機能

パワーコンディショナには、次のインターフェースが搭載されているか、後付け装 備することができます。

BLUETOOTHまたはSMA Speedwire/Webconnect

特定の日付以降に製造されたパワーコンディショナにはすべて、BLUETOOTHまたは SMA Speedwire/Webconnectが標準装備されています。

BLUETOOTH対応デバイスと通信するためのインターフェースです(対応している SMA製品についてはwww.SMA-Solar.comを参照)。

SMA Speedwire/Webconnectは、イーサネット規格に基づいた通信方式です。この方式 によって、パワーコンディショナに最適な10/100 Mbit という通信速度で、Sunny Explorerソフトウェアの端末から、太陽光発電システムに装備されたSpeedwire装置に 接続して、データのやり取りを行うことができます。Webconnect 機能により、小規 模の発電システムに設置されたパワーコンディショナからのデータを(他の通信機 器を介さずに)Sunny Portal に直接送信できます。Sunny Portal 上の発電システム1つに つき、最大13台のパワーコンディショナと接続することが可能です。大型の太陽光 発電システムでは、SMA Cluster Controller を介してインターネット上の Sunny Portal に データが送信されます。インターネットに接続されていれば、どのコンピュータか らでも Sunny Portal 上のシステムにアクセスできます。

SMA Power Control Module

SMA Power Control Module を使うと、パワーコンディショナに系統管理サービスを実装できます。また、追加の多機能リレーが搭載されています(取付けと設定の詳細については、SMA Power Control Module の設置説明書を参照)。SMA Power Control Module は後付けできます。

6 取付け

6.1 取付けの条件

設置場所に必要な条件:

▲ 警告

火災や爆発による致死事故の危険

当社は細心の注意をもって設計しておりますが、いかなる電気機器にも引火の危険 はあります。

- 高可燃性物質や可燃性ガスが保管してある場所には、Sunny Tripower を設置しないでください。
- 爆発の危険がある場所には、パワーコンディショナを設置しないでください。
- □ パワーコンディショナの柱への設置を禁じます。
- □ 子供の手の届かない場所に設置してください。
- コンクリートやレンガなどの堅牢な壁面に取り付けてください。乾式壁などに 取り付けると、運転中に振動音が発生し、うるさく感じることがあります。
- □ パワーコンディショナの重量と寸法に適した取付け場所を選んでください (66ページの「14仕様一覧」章を参照)。
- 必ず直射日光の当たらない場所に取り付けてください。直射日光が当たると、 パワーコンディショナの外部のプラスチックパーツの早期劣化につながりま す。また、直射日光により、パワーコンディショナがオーバーヒートする可能 性があります。パワーコンディショナは温度が上昇し過ぎた場合、電源出力を 低減させて、オーバーヒートを回避します。
- □ 障害物がなく、足場や踏み台などを使わなくても、いつでも安全に手が届く場 所に取り付けてください。適切な場所に取り付けないと、保守作業に支障を来 たす恐れがあります。
- □ パワーコンディショナの運転に最適な周囲温度は、-25°C~40°Cです。
- □ 適切な気象条件が満たされているかどうか確認してください(66 ページの「14 仕様一覧」章を参照)。

正しい取付位置:

- □ パワーコンディショナは必ず正しい角度と方向に取り付けてください。正しく 取り付けることによって、湿気の侵入を防ぎます。
- パワーコンディショナのLEDとディスプレイが見やすくなる位置に設置してください。



図 3: 正しい取付位置と誤った取付位置

取付金具の寸法:



図 4:取付穴の位置 (mm単位の寸法)

推奨間隔:

推奨された間隔を空けて設置すると、適切に放熱されるので、 温度上昇による出力 低下を防ぐことができます。

□ 壁面や別のパワーコンディショナ、または他の装置との推奨間隔を守ってくだ さい。 □ 複数のパワーコンディショナを周囲温度が高い場所に設置する場合は、パワー コンディショナ同士の間隔を大きくして、通気をよくしてください。



図 5: 推奨間隔 (mm単位の寸法)

6.2 パワーコンディショナの取付け

▲ 設置担当者

必要条件:

□ 必要な部品と工具を準備します(11 ページの「4 他の必要な部品と工具」章を 参照)。

▲ 注意

パワーコンディショナの持ち運びや落下に伴う負傷の危険性

パワーコンディショナは、45 kgの重量があります。パワーコンディショナの運送 時や取付金具への脱着時に、誤った方法で持ち上げたり落としたりすると、負傷す る恐れがあります。

- パワーコンディショナは一人で取り扱わないで、複数の作業員と一緒に持ち上げ、斜めにしないで立てた状態で運んでください。片手でグリップを掴み、もう一方の手で本体上部を支えます。このように扱えば、パワーコンディショナが前倒することはありません。
- クレーンを使ってパワーコンディショ ナを運送したり持ち上げたりする場合 には、本体上部にあるダミープラグを 外し、ネジ穴にアイボルトを取り付け ます。



手順:

- 1. 壁に穴を空けるときに傷付ける恐れがあるので、壁の中にケーブルや配管が埋め込まれていないことを確認してください。
- 2. 壁面で背面取付板の位置を水平に合わ せ、固定用の穴の位置に印を付けます。 少なくとも背面取付板の上部左右にある 穴を1つずつと中央の穴を使います。



- 3. 背面取付板を外し、印を付けた位置に穴を開けます。
- 4. 必要に応じて、ドリル穴にネジアンカーを挿入します。

5. ネジとワッシャーで背面取付板を固定し ます。



 パワーコンディショナを背面取付板に上から掛けます。本体左右が背面取付板と 揃うようにします。

- 7. クレーンを使ってパワーコンディショナの運送した場合には、本体上部にある アイボルトをネジ穴から外し、ダミープラグを再び取り付けます。
- パワーコンディショナを背面取付板に固定します。六角レンチ(レンチ幅4)を使って、2本の小ネジM5x10を背面取付板の左右にあるネジ穴にねじ込みます(トルク:6 Nm±0.3 Nm)。



9. パワーコンディショナがしっかり固定されていることを確認します。

7 電気接続

7.1 安全上の注意

🛕 危険

高電圧による致死事故の危険

太陽電池アレイは太陽光により危険な直流電圧を生成し、その電圧はDC導線とパ ワーコンディショナの通電部品にかかっています。このような導線や部品に触れる と、感電する恐れがあります。負荷に接続されているパワーコンディショナのDC 導線を外そうとすると、電気アークが発生し、感電したり火傷したりする恐れがあ ります。

- 絶縁処理されていないケーブル端部には触れないでください。
- DC導線に触れないでください。
- パワーコンディショナの通電部品に触れないでください。
- パワーコンディショナの設置と始動は、必ず、適切な資格を持った設置担当 者が行ってください。
- エラーが発生した場合は、必ず設置担当者が対処してください。
- パワーコンディショナでどのような作業を行う場合も、まず、すべての電源 を切断してください(44 ページの「10 パワーコンディショナの電源を切る」 章を参照)。

注記

氷点下の条件での本体カバーのパッキンの損傷

気温が氷点下のときに本体の上部と下部のカバーを開けると、本体カバーのパッキ ンが損傷し、 本体内部に湿気が侵入する恐れがあります。

- 気温が-5°C以下のときは、本体カバーを開けないでください。
- 気温が氷点下になりカバーのパッキンに霜が張っている場合には、パワーコンディショナを開ける前に霜を(熱風で溶かすなどして)除去してください。その際、該当する安全規定に従ってください。

注記

静電気放電によるパワーコンディショナ損傷の恐れ

パワーコンディショナの電気部品に触れると、静電気が発生してパワーコンディシ ョナが破損する恐れがあります。

• 部品に触れる前に、必ず身体の一部を接地してください。

7.2 システム接続図



図 6: Sunny Tripower での太陽光発電設備の基本接続 (例)

名称
太陽電池モジュール
パワーコンディショナ
Sunny View*
漏電遮断器
ブレーカ
売電メーター
系統
アレイフレームの接地

* オプション

7.3 接続部の概要

7.3.1 底面の外観



図 7: パワーコンディショナ下面にある接続エリアと本体開口部

記号	名称
A	直流開閉器の端子
В	ダミープラグの付いた、データケーブル用本体開口部
С	ダミープラグの付いた、データケーブル用本体開口部
D	ダミープラグの付いた、AC 接続用開口部
E	ダミープラグの付いた、DC 接続用開口部



図 8: パワーコンディショナ内の接続部

記号	名称
А	正極 DC ケーブルの端子台
В	通信インターフェース接続用端子
С	AC ケーブルの端子台
D	NetIDを設定するロータリースイッチ(BLUETOOTHが装備されたパ ワーコンディショナのみ。Speedwire/Webconnectが装備されたパワ ーコンディショナの場合、ロータリースイッチには機能が割り当 てられていません。)
E	系統関連パラメータの設定、および連系運転の入切に使用するロ ータリースイッチ
F	負極 DC ケーブルの端子台

7.4 AC接続

7.4.1 AC接続の必要条件

i 電気工事

設置場所に適用される電気的な条件に従って作業してください。

- どの作業も、電気機器の規格と電気工事関連法規に準拠した方法で行う必要があります。
- すべての作業で労働安全衛生規則を守ってください。

ケーブルの必要条件:

- 外径:14 mm~25 mm
- 導線の断面積: 5.5~14 mm²
- 絶縁被膜を剥ぎ取る長さ:12 mm
- ケーブルの寸法は、設置場所と国の規格に準拠していなければなりません。導体の最小断面積は、これらの規格で決められています。適切なケーブルの寸法は、交流定格電流、ケーブルの種類、配線方法、ケーブルの東ね方、周囲温度、電力損失の許容最大値によって異なります。
- ケーブルは、電線管を使って配線する必要があります。

開閉器とケーブルの保護:

注記

ネジ式ヒューズを開閉器として使用することによるパワーコンディショナの損傷の 恐れ

ネジ式ヒューズ(DIAZEDヒューズやNEOZEDヒューズなど)は、負荷の開閉に適し ていません。

- ネジ式ヒューズを負荷開閉用に使わないでください。
- 開閉器またはブレーカを使用してください。
- 複数台のパワーコンディショナを使った太陽光発電システムでは、各パワーコンディショナを三相ブレーカで保護する必要があります。このとき、ヒューズの最大遮断容量を超えないようにしてください(66ページの「14 仕様一覧」章を参照)。これにより、回路の遮断後、ケーブルに残留電圧が発生するのを防げます。
- □ パワーコンディショナとブレーカの間にある負荷には、別にヒューズを付けて ください。

漏電監視ユニット

□ 外部漏電遮断器が必要になる場合は、100mA 以上の漏電で作動する遮断器を取 り付けてください。

7.4.2 電力系統への接続

▲ 設置担当者

- 系統電圧が許容範囲内であることを確認します(66 ページの「14 仕様一覧」章 を参照)。
- 2. 三相すべての導線のブレーカを切り、再びスイッチが入らないようにします。
- 本体の下部カバーが取り付けられている場合、六角レンチ(レンチ幅3)を使って下部カバーにあるすべてのネジを外し、本体カバーを下から持ち上げて取り 外します。
- 4. AC ケーブルを電線管内に通し、電線管を壁に固定します。パワーコンディショ ナの接続エリアに容易に届くように、電線管を敷設します。

- 5. シーリングプラグをACケーブル用の本体開口部から抜き出します。
- ロックナットで電線管のコネクタをACケ ーブル用の本体開口部に締め付けます。



- 7. ACケーブルをコネクタに通し、ACケーブルの端子台まで引き込みます。
- 8. コネクタに電線管を取り付けます。
- 9. AC ケーブルから外装被覆を剥ぎ取ります。
- 10. R、S、T、E をそれぞれ 12 mm 剥ぎ取ります。
- 11. ACケーブル接続用端子台のクリップを、 カチッと止まる位置まで押し上げます。



12. **A 注意**

1つの接続端子に2本の電線を接続することによる火災発生の危険

- 1つの接続端子には、複数の電線を決して接続しないでください。
- 13. ACケーブル用の端子台にある識別文字に従って、E、R、S、Tの導線を接続しま す。R、S、Tの回転方向は関係ありません。

14. 14. 注意

クリップに指を挟まれる危険

端子台のクリップは勢いよく閉じます。

- クリップを閉じるときは、親指だけで押し下げてください。
- 端子台全体をつかまないでください。
- クリップの下に指を入れないでください。

15. AC ケーブル用の本体開口部は、シール材 でコネクタ部分の内側から密封します。



7.5 DC接続

7.5.1 DC接続の条件

i 電気工事

設置場所に適用される電気的な条件に従って作業してください。

- どの作業も、電気機器の規格と電気工事関連法規に準拠した方法で行う必要があります。
- すべての作業で労働安全衛生規則を守ってください。

太陽電池モジュールの必要条件:

- □ 太陽電池モジュールがすべて同じ型式であること。
- □ すべての太陽電池モジュールが、同じ方向と傾斜角度で設置されていること。
- □ 統計的に最も気温が低くなる日でも、太陽電池アレイの開放電圧がパワーコン ディショナの最大入力電圧を超えないこと。
- □ 各ストリングに、同じ数の太陽電池モジュールが直列接続されていること。
- 太陽電池モジュールから送られる電力が、パワーコンディショナの入力電圧と入力電流のしきい値以内であること(66ページの「14仕様一覧」章を参照)。
- ストリングごとの最大入力電力を必ず守ってください(66 ページの「14 仕様 一覧」章を参照)。

ケーブルの必要条件:

- □ 導体断面積:2 mm²~5.5 mm²
- □ 絶縁被覆を剥ぎ取る長さ: 12 mm
- □ 現地で適用される規格や指令に従って、電線管を使ってDCケーブルを配線しま す。

7.5.2 太陽電池アレイの接続

▲ 設置担当者

- 1. アレイフレームの接地ケーブルと(それがあれば) DC ケーブルを電線管内に通し、電線管を壁に固定します。この際、パワーコンディショナの接続エリアに 容易に届くように、電線管を敷設します。
- 六角レンチ(レンチ幅3)を使って DC 保 護カバーのネジ4本をすべて外し、DC 保 護カバーを取り外します。



 六角レンチ(レンチ幅3)を使ってDINレ ールのネジを外し、DC端子台ごとDINレ ールを取り出します。この際、内部の配 線は接続された状態のままになります。



- 4. DC ケーブルを必要な長さに調節します。
- 5. DC ケーブルを本体左の開口部から通す場合は最低 28 cm、中央の開口部から通 す場合は最低 32 cm、本体右の開口部から通す場合は最低 38 cm のケーブルを使 用します。
- 6. すべてのDC ケーブルについて、絶縁被覆を12 mm剥ぎ取ります。
- 7. DC 接続に必要な本体開口部のシーリングプラグを引き抜きます。

 DC接続用の本体開口部に電線管のコネク タをねじ込み、コネクタに電線管をねじ 込みます。



- 9. 必要に応じて、電線管に排水用の穴を開けます。最も低い所など、水が溜まり そうなところに穴を開けます。この際、電線管の中のケーブルを損傷しないように注意してください。
- 10. アレイフレームの接地ケーブルがある場合は、同様に本体開口部から中に入れ、他の開口部から外へ出します。

11. コネクタ部はすべて、内側からシール材 で密封します。



DC 端子台の付いたDINレールをパワーコンディショナに固定します。六角レンチ(レンチ幅3)を使って、DINレールを固定します(トルク: 3.5 Nm ± 0.3 Nm)。



13. **i** DC 端子台にケーブルを接続する際は、極性と番号が正しいかどうかに注意してください。

DC 端子台の正極DC ケーブル接続用端子には「Px-x」、負極DC ケーブル接続 用端子には「Nx-x」と表記されています。

- 正極および負極DC ケーブルを接続する端子の番号は、常に同じものを 使用してください。例えば正極DC ケーブルがP2-1 に接続されている場 合、負極のDC ケーブルは必ずN2-1に接続します。
- DC 入力のP1-x とP2-xをブリッジしないでください。
- 14. 以下のようにして、DC端子台に DC ケーブルを接続します。
 - すべての正極 DC ケーブルを上から 下へ順に接続端子P1-1からP2-3に接 続します。圧着端子を使用しない場 合はプラスドライバーを使って端子 を開きます。



- すべての負極 DC ケーブルを上から下へ順に接続端子N1-1からN2-3に接続します。圧着端子を使用しない場圧合はプラスドライバーを使って端子を開きます。
- 15. DC ケーブルが接続端子にしっかりつながっていることを確認してください。
- 16. 太陽光電池モジュールに DC ケーブルを接続します。
- 17. DC ケーブルの極性が正しいことと、パワーコンディショナの最大入力電圧が守られていることを確認します。

^{18.} **小** 危険

誤った極性のDC ケーブルを外した場合のアーク放電による致死事故の危険

正極と負極を間違えて DC ケーブルを接続してしまった場合、ケーブルがすでに 太陽電池アレイに接続されていると、太陽電池モジュールに逆電流が流れま す。DC ケーブルを外す際に、逆電流によってアーク放電が発生する恐れがあり ます。

- 極性を間違えて DC ケーブルを接続してしまった場合、日照時間中は接続 し直さないでください。
- 日没を待ってからDC接続の誤りを修正するか、または太陽電池モジュール を遮光フィルムでカバーします。
- 19. 太陽光発電システムに地絡が発生しているかどうかを確認します(58 ページの「11.5 太陽光発電システムの地絡の点検」」章を参照)。
- 20. 六角レンチ(レンチ幅3)を使ってDC保 護カバーのネジ4本を1から4の順に締め ます(トルク: 3 Nm ±0.3 Nm)。



8 パワーコンディショナの試運転調整

8.1 試運転調整の手順

▲ 設置担当者

パワーコンディショナを初めて作動するときは、各種の設定を行う必要がありま す。ここでは、その手順を説明します。必ず、記載されている手順に従って作業を 進めてください。

手順

参照先

36 ページの 8.7 章

1. 地震による落下や盗難を防ぐため、パワーコンデ 31 ページの 8.2 章 ィショナに南京錠をかける。

2. 直流開閉器を取り付ける。 32 ページの 8.3 章 3. BLUETOOTH通信機能を使用する場合: パワーコン 33 ページの 8.4 章

- 3. BLUETOOTH通信機能を使用する場合: パワーコン 33 ページの ディショナを複数のBLUETOOTHデバイスと通信さ せたい場合や、BLUETOOTHをまったく使用しない 場合は、NetIDを設定します。
- 4. Speedwire/Webconnect通信を使用する場合: SMA Speedwire/Webconnectデータモジュールに接続します。
 5. パワーコンディショナを始動します。
 6. 系統関連パラメータを設定します。
 5. 36 ページの 8.5 章
- 7. 系統連系運転を開始します。
- 有効電力制限、無効電力制御、cos φ指定を太陽光 38 ページの 8.8 章 発電システムの制御装置で制御する場合:太陽光 発電システムで制御エラーが発生した場合の運転 動作を設定します。

8.2 パワーコンディショナに南京錠を掛ける

▲ 設置担当者

地震での落下や盗難からパワーコンディショナを守るため、以下のようにパワーコ ンディショナに南京錠を掛けます。

必要条件:

□ 適切な南京錠を用意します(11 ページの「4 他の必要な部品と工具」章を参 照)。

手順:

 背面取付板を通してアイボルト M8 を壁 にねじ込みます。締付け後、アイボルト の穴が本体に対して垂直になるようにし てください。

南京錠の U 字部分をアイボルトの穴に通



3. 南京錠をロックします。

します。

4. 南京錠の鍵を安全な場所に保管してください。

8.3 直流開閉器の取付け

▲ 設置担当者

必要条件:

- □ パワーコンディショナが正しく取り付けられていること。
- □ 適切な定格容量のブレーカを使用すること。
- □ ケーブルがすべて正しく接続されていること。
- □ DC 接続エリアが DC 保護カバーで覆われていること。
- □ 使わない本体開口部が、シーリングプラグで閉じられていること。

手順:

1. 両方の取付けネジが見えるように、直流 開閉器をOの位置に設定します。



- 2. 直流開閉器をパワーコンディショナの本体にしっかり挿入します。この際、ネ ジとネジ穴が重なるよう、直流開閉器を**O**の位置に合わせたままにします。
- 3. 六角レンチ(レンチ幅3)を使って両方 のネジを締めます(トルク:2 Nm ±0.2 Nm)。



8.4 NetIDの設定

▲ 設置担当者

パワーコンディショナにBLUETOOTHが装備されている場合には、パワーコンディシ ョナのNetIDを設定できます。すべてのSMAパワーコンディショナとBLUETOOTH対応 のSMA通信機器は、デフォルトでNetIDが「1」に設定されています。太陽光発電シ ステムにあるパワーコンディショナが1台だけで、他のBLUETOOTHデバイス(Sunny Viewなど)も1台だけの場合は、NetIDの設定を「1」のままにしておいてかまいませ ん。 ただし、次の場合は、NetIDを変更する必要があります。

- 太陽光発電システムに、1台のパワーコンディショナと2台以上の他の BLUETOOTHデバイス(Sunny Viewなど)があるか、BLUETOOTH対応のパワーコン ディショナが複数ある場合。この場合は、NetIDを変更して、複数のBLUETOOTH デバイス間で通信できるようにします。
- BLUETOOTHで通信する別の太陽光発電システムが、500 m以内にある場合。この場合は、NetIDを変更して、それぞれの太陽光発電システムを区別できるようにします。
- BLUETOOTHを使いたくない場合は、パワーコンディショナのBLUETOOTH通信機 能を無効にして、太陽光発電システムへの不正アクセスを防ぐことができま す。

1つの太陽光発電システムにあるすべてのBLUETOOTHデバイスが同じNetIDを持つことになります。パワーコンディショナに新しいNetIDを設定するには、ロータリースイッチ「C」を使います。



図 9: ロータリースイッチCの外観

記号	説明
0	BLUETOOTH通信機能を無効にします。
1	1台のBLUETOOTHデバイスと通信します。
2 ~ F	複数のBLUETOOTHデバイスと通信するときにNetIDを設定します。

手順:

- 新しい NetID を設定するには、マイナス ドライバー(先端幅: 2.5 mm)を使ってロー タリースイッチCを回し、矢印を設定し たいNetIDの位置に合わせます。
- Step 2
- BLUETOOTH接続機能を無効にするには、 マイナスドライバー(先端幅2.5 mm)を 使って、ロータリースイッチ「C」の矢 印を「O」に合わせます。このように設定 すると、太陽光発電システムへの不正ア クセスを防ぐことができます。



8.5 パワーコンディショナの始動

▲ 設置担当者

- 1. 三相すべてのブレーカをオンにします。
- 2. 直流開閉器のスイッチをI位置に回しま す。



- ☑ 緑色のLEDが点滅します。
- ★ 赤色のLEDが点灯し、ディスプレイにエラーメッセージとイベント番号が表示される場合:
 - 発生した問題を解決してください(46 ページの「11 トラブルシューティング」章を参照)。

8.6 系統関連パラメータの設定

▲ 設置担当者

次の表に、系統関連パラメータのデフォルト値と設定可能な値を示します。

パラメータ	デフォルト値	設定可能な値	刻み幅
OVRレベル	230 V	$220\mathrm{V}\sim240\mathrm{V}$	1 V
OVR検出時間	1.0秒	0.5 秒 ~ 2.0 秒	0.1秒
UVRレベル	160 V	160 V ~ 180 V	1 V
UVR検出時間	1.0秒	0.5 秒 ~ 2.0 秒	0.1秒
OFRレベル 50 Hz	51.0 Hz	50.5 Hz ~ 51.5 Hz	0.1 Hz
OFRレベル 60 Hz	61.2 Hz	60.5 Hz ~ 61.8 Hz	0.1 Hz
OFR検出時間	1.0秒	0.5 秒 ~ 2.0 秒	0.1秒
UFRレベル 50 Hz	48.5 Hz	47.5 Hz ~ 49.5 Hz	0.1 Hz
UFRレベル 60 Hz	58.2 Hz	57 Hz ~ 59.5 Hz	0.1 Hz
UFR検出時間	1.0秒	0.5秒~2.0秒	0.1秒
復帰時間	300秒	150秒~300秒	10秒
有効電力制御機能	224 V	214 V ~ 250 V	1 V
無効電力制御機能	222 V	214 V ~ 250 V	1 V
出力制御限度値	0%	0%~100%	10%

上記のパラメータを変更するには、次の手順に従います。

手順:

 マイナスドライバー(先端幅2.5 mm)を 使ってロータリースイッチ「A」を左ま たは右に回し、設定したいパラメータを ディスプレイに表示させます。ロータリ ースイッチを初めて回したときは、パラ メータがディスプレイに表示されるまで に5秒ほどかかることがあります。



 設定したい値がディスプレイに表示されるまで、ロータリースイッチ「B」を左 または右に回します。

8.7 系統連系運転を有効にする

▲ 設置担当者

必要条件:

□ パワーコンディショナが正しく取り付けられていること。
- □ 太陽光発電システムに、適切な定格遮断容量のブレーカが取り付けられている こと。
- □ ケーブルがすべて正しく接続されていること。
- □ NetIDが設定されていること。
- □ 電力会社から指示されたすべてのパラメータを正しく設定していること。
- □ DC 接続エリアが DC 保護カバーで覆われていること。
- □ 直流開閉器が、パワーコンディショナに取り付けられていること。

手順:

 マイナスドライバー(先端幅2.5 mm)を 使ってロータリースイッチ「A」を左ま たは右に回し、ディスプレイに運転モー ドパラメータを表示させます。



2. ディスプレイに「MPP」と表示されるまで、ロータリースイッチ「B」を左また は右に回します。

☑ 連系リレーが閉じ、パワーコンディショナが系統に給電し始めます。

 本体下部カバーの上端をはめ込み、下を 抑えるようにして閉じます。カバーのネ ジ穴にネジを差し込みます。



 六角レンチ(レンチ幅3)を使って、図に 示す1~6の順にネジを締めていきます (トルク:2 Nm ±0.3 Nm)。



- ☑ 緑色のLEDが点灯し、ディスプレイにパワーコンディショナのファームウェアの バージョン、製造番号、NetID、設定済みの国データ、表示言語が順に表示され ます。
- ★ 緑色のLEDが点滅する場合:
 系統連系運転が有効になっていません。
 - 設定操作をやり直してください。
- ★ 赤色のLEDが点灯し、ディスプレイにエラーメッセージとイベント番号が表示される場合:
 - 発生した問題を解決してください(46 ページの「11 トラブルシューティング」章を参照)。

8.8 太陽光発電システムの制御エラー時における運転動 作の設定

▲ 設置担当者

有効電力制限、無効電力制御、cosφ指定に関連するパワーコンディショナの運転動 作を上位の制御装置で制御する場合には、太陽光発電システムの制御エラー時にお ける運転動作を設定する必要があります。太陽光発電システムの制御エラー時にお ける運転動作を設定することで、パワーコンディショナと上位の制御装置との通信 でエラーが発生した場合でも、有効電力制限、無効電力制御、cosφ指定に対して電 力会社が必要とする運転動作がパワーコンディショナで維持されます(パワーコン ディショナの既定の設定値については、www.SMA-Solar.comにある技術情報"パラメー タと測定値"を参照)。

運転パラメータの基本的な変更方法については、通信機器の説明書を参照してくだ さい。

必要条件:

- □ 有効電力制限、無効電力制御またはcos φ指定でエラーが発生した場合には、**フ オールバック設定**を使用するように運転モードを設定する必要があります。
- 制御エラー時に電力会社が必要とする有効電力制限、無効電力制御、cosφ指定
 に関連するパワーコンディショナの運転動作を確認しておく必要があります。

手順:

- 1. 欠損している有効電力制限のタイムアウトのパラメータを選択し、有効電力制 限でエラーが発生したときにフォールバック設定が有効になるまでの時間を設 定します。
- 2. 欠損している有効電力制限用のWmaxの有効電力制限P(単位:%)フォールバッ クのパラメーターを選択し、必要なパーセント値を設定します。
- 3. **欠損している無効電力制限のタイムアウト**のパラメータを選択し、無効電力制 御でエラーが発生したときにフォールバック設定が有効になるまでの時間を設 定します。
- 4. 欠損している無効電力用のWMaxの無効電力制御Q(単位%)フォールバックの パラメータを選択し、必要なパーセント値を設定します。
- 5. **欠損しているcos** φ指定のタイムアウトのパラメータを選択し、cos φ指定でエラ ーが発生したときにフォールバック設定が有効になるまでの時間を設定しま す。
- ケ損しているcos φ指定のフォールバックのパラメータを選択し、必要なcos φ指 定を設定します。
- 7. 欠損しているcos φ指定の励振タイプのフォールバックのパラメータを選択し、 必要な励振タイプを設定します。

9 パワーコンディショナの運転

9.1 LEDの意味

パワーコンディショナの運転状態は、次のLEDで示されます。

LED	ステータス	説明
緑色のLED	点灯	系統連系運転中 運転中にイベントが発生した場合は、ディスプレ イにイベントメッセージが表示されます(46 ペー ジの「11.2 イベントメッセージ」章を参照)。
	点滅	系統連系運転の条件が満たされていません。条件 が満たされると、運転が開始されます。
赤色のLED	点灯	エラー エラーメッセージに対応するイベント番号がディ スプレイに表示されます。必ず、設置担当者がエ ラーを修正してください(46 ページの「11.3 エ ラーメッセージ」章を参照)。
青色のLED	点灯	BLUETOOTHを標準装備しているパワーコンディショナのみ: BLUETOOTH通信機能が有効になります。 通信機器が標準装備されていないパワーコンディショナの場合、青色のLEDに機能は割り当てられていません。

9.2 ディスプレイの概要

パワーコンディショナのディスプレイには、運転状況データ(現在の瞬間発電量、1日の発電量、現在までの総売電量)とイベントやエラーが表示されます。発電量の 推移を示す棒グラフもあります。



図 10: ディスプレイの構成(例)

記号	表示	説明
A	-	現在の発電出力
В	-	1日の発電量
С	-	現在までの総売電量
D	*	BLUETOOTH装備のパワーコンディショナ: BLUETOOTH 接続が有効になっています。
		BLUETOOTH装備のパワーコンディショナ: BLUETOOTH 信号の強度を表します。
	_	Speedwire/Webconnect装備のパワーコンディショナ: Speedwireネットワークとの接続が有効になっていま す。
	. **.	Speedwire/Webconnect搭載のパワーコンディショナ: Sunny Portalとの接続が有効になっています。
_		多機能リレーが有効になっていることを示します。
_	Į	パワーコンディショナが過熱しているため、出力を制 限していることを示します。
		太陽光発電システムの制御によって有効電力を制限し ていることを示します。

記号	表示	説明
E	-	出力電圧が表示される場合には、どの相の間に出力電 圧がかかっているかを示します。
		出力電流が表示される場合には、出力電流が割り当て られた相を示します。
F	M	系統
G	-	系統側エラーのイベント番号
Н	-	表示されている相の出力電圧または出力電流
I	-	パワーコンディショナで発生したエラーのイベント番 号
К	*_	連系リレー
		連系リレーが閉じていると、パワーコンディショナが
		東系リレーが開いているときは、パワーコンディショ
		ナが解列されています。
L		パワーコンディショナ
М	-	各相の入力電圧または入力電流
Ν	-	太陽電池アレイで発生したエラーのイベント番号
0	-	イベントとエラーメッセージが表示される領域
Р		太陽電池アレイ
Q	-	過去16時間の連系運転時間中の発電量、または過去 16日間の発電量の推移を示すグラフ
		 表示されるグラフを切り替えるには、本体カバ ーを1回タップします。
R		本体カバーをタップしてディスプレイを操作できるこ とを示します(43 ページの 9.3 章を参照)。
	۲	表示されているエラーは、設置担当者が現場で対処す る必要があることを示します。
	L	表示されているエラーは、現場で対処できないことを 示します。
		• サーヒス契約販売店にご連絡ください。

9.3 ディスプレイの操作

本体カバーをタップすることにより、ディスプレイを操作できます。

手順:

- 本体カバーを1回タップして、ディスプレイをオンにします。
 バックライトが点灯します。
- 2. 本体カバーを1回タップすると、次の行に移動します。
- 3. 本体カバーを1回タップすると、過去16時間の連系運転中の発電量のグラフと過去16日間の発電量のグラフが切り替わります。

9.4 起動時のメッセージの表示

パワーコンディショナの起動時に表示される様々な情報は、運転中にも再び呼び出 すことができます。

手順:

- 本体カバーを2回タップします。
 - ☑ 起動時のメッセージが順に表示されます。

10 パワーコンディショナの電源を切る

▲ 設置担当者

パワーコンディショナで作業する場合には、本章の説明に従って必ず、すべての電 源をまず切断してください。必ず、記載されている手順を守ってください。

手順:

1. 三相すべての導線のブレーカを切り、再びスイッチが入らないようにします。

2. 直流開閉器を 〇の位置にします。



^{3.} ▲ 危険

DC 端子板の高電圧による致死事故の危険

日射を浴びると、太陽電池アレイは危険な直流電圧を生成します。直流開閉器 がOの位置にあっても、危険な直流電圧がパワーコンディショナのDC ケーブル または通電部品にかかっています。

- 太陽電池アレイまたは接続箱からDC ケーブルを外して、無電圧状態にある ことを確認してください。
- 通電部品に触れないでください。
- 4. LED とディスプレイが消えるまで待ちます。
- 六角レンチ(レンチ幅3)を使って本体の下部カバーからネジ6本をすべて外します。
- 6. 本体の下部カバーを持ち上げ、取り外します。

 AC 端子台のRとE、SとE、TとE の間が無電 圧であることを適切なテスターで確認し ます。



^{8.} **1** 危険

パワーコンディショナ内の高電圧による致死事故の危険

パワーコンディショナのコンデンサは、放電するまで最大20分かかります。

- 本体の上部カバーを開ける時は、20分以上待ってから作業して下さい。
- DC 保護カバーは不必要に開けないで下さい。

11 トラブルシューティング

11.1 パワーコンディショナの清掃

注記

洗剤によるディスプレイまたは銘板の損傷

パワーコンディショナが汚れた場合は、筐体とカバー、銘板、ディスプレイ、LEDを拭き掃除します。そのお手入れには、清浄な水で湿らせた布だけをお使いください。

11.2 イベントメッセージ

表示されるメッセージ	原因
RS485l モジュールの更新	パワーコンディショナが RS485 コンポーネントを 更新しています。
Webconnectの更新	パワーコンディショナが Speedwire/Webconnect コ ンポーネントを更新しています。
更新終了	パワーコンディショナの更新が問題なく完了しま した。

11.3 エラーメッセージ

イベント番号	表示されるメッセージ、原因と対処法
101 ~ 103	▲ 設置担当者
	系統異常
	パワーコンディショナの系統連系点での系統電圧または系統
	インピーダンスが大きすぎます。パワーコンディショナが解
	列されました。
	対処法:
	 パワーコンディショナの系統連系点の系統電圧が常に許 容範囲内にあるかどうかを確認します。
	現地の系統側の条件のために電圧が許容範囲外になってい る場合は、 系統連系点での電圧を調整可能かどうか、ま たは監視対象の運転制限値を変更してよいかを電力会社に 問い合わせてください。
	系統電圧が常に許容範囲内に収まっているのに、このメッ セージが表示される場合は、サービス契約取扱店に問い合 わせてください。

 $202 \sim 203$

▲ 設置担当者

系統異常

系統から遮断されているか、またはACケーブルが破損してい るか、パワーコンディショナの系統連系点における系統電圧 が低すぎます。パワーコンディショナが解列されました。 対処法:

- ブレーカのスイッチが入っていることを確認します。
- ACケーブルが破損していないことを確認します。
- ACケーブルが正しく接続されていることを確認します。
- パワーコンディショナの系統連系点の系統電圧が常に許容範囲内にあるかどうかを確認します。

現地の系統側の条件のために電圧が許容範囲外になってい る場合は、系統連系点での電圧を調整可能かどうか、ま たは監視対象の運転制限値を変更してよいかを電力会社に 問い合わせてください。 系統電圧が常に許容範囲内に収まっているのに、このメッ

^未税電圧が常に計谷範囲内に収ようているのに、とのメッ セージが表示される場合は、サービス契約取扱店に問い合 わせてください。

302

▲ 設置担当者

電圧上昇抑制中

系統電圧が上限しきい値を超えたため、パワーコンディショ ナの出力電力を下げる機能が動作しています。 対処法:

 可能であれば、系統電圧を確認して、どの程度の頻度で 電圧が変動するかを調べます。

周波数が頻繁に変動して、このメッセージが頻繁に表示される場合は、パワーコンディショナの運転パラメータの変 更許可を電力会社に申請します。

電力会社が変更を承認したら、サービス契約販売店と相談 して、運転パラメータの変更を決定します。

401 **▲ 設置担当者**

系統異常

パワーコンディショナが系統との連系運転を停止しました。 系統に電力が供給されなくなっています。

- 対処法:
 - 系統連系点で瞬間的に周波数が大きく変動していないか 確認します。

501

▲ 設置担当者

系統異常

電力周波数が許容範囲外です。パワーコンディショナが解列 されました。

対処法:

 可能な場合は電力周波数を確認し、どの程度の頻度で周 波数が変動するか調べます。

周波数が頻繁に変動して、このメッセージが頻繁に表示される場合は、パワーコンディショナの運転パラメータの変 更許可を電力会社に申請します。

電力会社が変更を承認したら、サービス契約販売店と相談 して、運転パラメータの変更を決定します。

601 ▲ 設置担当者

系統異常

系統電流の直流成分が大きすぎることが検出されました。 **対処法**:

系統連系点の直流電流を確認します。

701 ▲ 設置担当者

周波数許容範囲外 >パラメータを確認する

電力周波数が許容範囲外です。パワーコンディショナが解列 されました。

対処法:

 可能な場合は電力周波数を確認し、どの程度の頻度で周 波数が変動するか調べます。

1302 ▲ 設置担当者

系統電圧待機中 > 系統連系の架設不良 > 系統とブレーカ点検 パワーコンディショナが AC 配線のエラーを検出しました。 パワーコンディショナを系統に連系できません。 対処法:

AC 接続が正しいかどうかを確認します(24 ページの「7.4.2 電力系統への接続」章を参照)。

 $3301 \sim 3303$

▲ 設置担当者

外部要因による不安定な発電状況

パワーコンディショナへのDC入力電力が不足しているため、 運転状態が安定していません。積雪や日射量不足が原因とし て考えられます。パワーコンディショナの系統連系運転が中 断されました。

対処法:

- 日射量が少なすぎる場合は、日射量が回復するのを待ちます。
- このメッセージが頻繁に表示される場合は、太陽電池アレイの定格値と配線が適切かどうかを確認します。

3401 ▲ 設置担当者

DC過電圧>発電側と分離

DC入力電圧が大きすぎます。パワーコンディショナが壊れる 可能性があります。

対処法:

- 直ちにパワーコンディショナのすべての電源を切ります (44 ページの「10 パワーコンディショナの電源を切る」 章を参照)。
- DC電圧がパワーコンディショナの最大入力電圧以下かどうかを確認します。
- DC電圧がパワーコンディショナの最大入力電圧を超えている場合は、太陽電池アレイの定格値を確認するか、太陽電池アレイの施工者に問い合わせます。
- このメッセージが頻繁に表示される場合は、サービス契約取扱店に問い合わせてください。

3501 **▲ 設置担当者**

絶縁抵抗 > 発電側を点検

太陽電池アレイの地絡が検出されました。 **対処法**:

太陽光発電システムに地絡が発生しているかどうかを確認します(58ページの「11.5太陽光発電システムの地絡の点検」章を参照)。

3601

▲ 設置担当者

高い漏れ電流>発電側を点検

パワーコンディショナと太陽電池アレイの漏れ電流が大きす ぎます。接地不良、残留電流、または装置の故障が考えられ ます。

過大な漏洩電流があると、パワーコンディショナは直ちに運転を停止します。問題が解消されると、待機時間の経過後、 パワーコンディショナは自動的に運転を再開します。 対処法:

太陽光発電システムに地絡が発生しているかどうかを確認します(58ページの「11.5太陽光発電システムの地絡の点検」章を参照)。

3701 **企 設置担当者**

漏れ電流が大きすぎる > 太陽光電池アレイを点検

太陽電池アレイの一時的な地絡により、パワーコンディショ ナが漏れ電流を検出しました。

対処法:

太陽光発電システムに地絡が発生しているかどうかを確認します(58ページの「11.5太陽光発電システムの地絡の点検」章を参照)。

3901 ~ 3902 **A 設置担当者**

DC起動条件待機中 > 起動条件未達

系統連系条件が満たされていません。 **対処法**:

- 日射量が増えるのを待ちます。
- 中程度の日射量があるのに、このメッセージが頻繁に表示される場合は、太陽電池アレイの定格値が適切かどうかを確認します。

6001 ~ 6445 ▲ 設置担当者

自己診断中>装置異常

サービス契約取扱店が原因を調べる必要があります。

- 対処法:
 - サービス契約販売店にご連絡ください。

イベント番号	表示されるメッセージ、原因と対処法
6501 ~ 6511	▲ 設置担当者
	自己診断中 > 温度超過
	パワーコンディショナが高温になったため運転が停止されま
	対処法:
	 ファンを清掃する(54 ページの「11.4 ファンの清掃」章 を参照)。
	• 設置場所の通気をよくします。
6603 ~ 6604	▲ 設置担当者
	自己診断中 > 過負荷
	サービス契約取扱店が原因を調べる必要があります。
	対処法:
6701 ~ 6702	
0/01 - 0/02	
	通信異常
	リーヒス突約取扱店が原因を調べる必要がのります。 対処法・
	• サービス契約販売店にご連絡ください。
7001 ~ 7002	▲ 設置担当者
	センサー異常・ファン連続運転
	サービス契約取扱店が原因を調べる必要があります。
	対処法:
	• サービス契約販売店にご連絡ください。
7201 ~ 7202	▲ 設置担当者
	データ保存が不能
	内部エラーが発生しました。パワーコンディショナによる系 な。の絵電は結行されます
	₩,、いれもは₩1,101,639。 対処法 :
	• サービス契約販売店にご連絡ください。

7305

▲ 設置担当者

RS485Iモジュール更新に失敗

内部エラーが発生しました。パワーコンディショナによる系 統への給電は続行されます。

対処法:

- 更新操作をやり直します。
- このメッセージが再び表示された場合は、サービス契約 取扱店に問い合わせてください。

Webconnectの更新に失敗

内部エラーが発生しました。パワーコンディショナによる系 統への給電は続行されます。

対処法:

• 更新操作をやり直します。

7401 ▲ 設置担当者

バリスタが故障

少なくとも1つのバリスタが故障しています。

対処法:

• サービス契約取扱店に、バリスタの交換を依頼します。

7508

▲ 設置担当者

ファン故障 > ファンを清掃

パワーコンディショナが高温になったため運転が停止されま した。

対処法:

- ファンを清掃する(54ページの「11.4ファンの清掃」章 を参照)。
- 設置場所の通気をよくします。

7702 ~ 7703 **A 設置担当者**

自己診断中>装置異常

サービス契約取扱店が原因を調べる必要があります。

対処法:

サービス契約販売店にご連絡ください。

8003

▲ 設置担当者

温度上昇制御中

過剰な温度上昇が10分以上続いたことにより、パワーコンディショナの出力が制限されます。

対処法:

- このメッセージが頻繁に表示される場合には、ファンを 清掃してください(54 ページの「11.4 ファンの清掃」章 を参照)。
- 設置場所の通気をよくします。

8801~8803 **▲ 設置担当者**

表示なし

サービス契約取扱店が原因を調べる必要があります。

対処法:

• サービス契約販売店にご連絡ください。

9003 系統パラメータロック

現在、パラメータはロックされていますが、ロータリースイ ッチを使っていつでも変更することができます。特別な対処 は必要ありません。

9007 **▲ 設置担当者**

セルフテストの中断

AC ケーブルの配線が間違っています。 **対処法**:

AC 接続が正しいかどうかを確認します(24 ページの「7.4.2 電力系統への接続」章を参照)。

9011

▲ 設置担当者

DCとACを接続

パワーコンディショナのAC電源とDC電源がありません。 **対処法**:

- AC 電力とDC 電力の接続が正しいことを確認します。
- 直流開閉器とブレーカのスイッチが入っていることを確認します。

9102 ▲ 設置担当者

運転モードが停止状態 > 運転モードをMPPに変更する

パワーコンディショナはデフォルト設定の停止状態のまま か、系統異常が発生したために運転を停止しています。手動 で運転を再開します。

対処法:

系統連系運転を開始します(36ページの「8.7系統連系運転を有効にする」章を参照)。

11.4 ファンの清掃

▲ 設置担当者

11.4.1 本体下側のファンを清掃する

▲ 設置担当者

まず、パワーコンディショナの下側にあるファンを清掃し、次に本体の左側にある ファンを清掃します。

手順:

1. 危険

感電による致死事故の危険

- パワーコンディショナのすべての電源を切ります(44 ページの「10 パワーコンディショナの電源を切る」章を参照)。
- 2. ファンが停止していることを確認します。
- 3. 以下のようにしてファンカバーを取り外し、清掃します。

 ファンカバーの右端にあるピン2本 をドライバーで右に押して、枠から 離します。



- ファンカバーを慎重に取り外します。
- ファンカバーを柔らかいブラシ、刷毛、布または圧縮空気で清掃します。
- 4. ファンのロックピンをファンの内側に押 し込みます。



- 5. ファンをパワーコンディショナから慎重に取り外します。
- ファンのプラグのロックを外し、プラグ を取り外します。



^{7.} **注記**

圧縮空気によるファンの損傷

- ファンの清掃には、柔らかいブラシ、刷毛、または湿らせた布だけをお使いください。
- 清掃が終わったら、ファンのプラグをカ チッと音がするまでソケットに差し込み ます。



9. カチッと音がするまで、ファンをパワーコンディショナに組み込みます。

- 10. カチッと音がするまで、ファンカバーを枠に押し込みます。
- 11. 本体左側のファンを清掃します(56 ページの「11.4.2 本体左側のファンを清掃 する」章を参照)。
- 11.4.2 本体左側のファンを清掃する

▲ 設置担当者

^{1.} **企** 危険

感電による致死事故の危険

- パワーコンディショナの電源が切られていることを確認します(44 ページの「10 パワーコンディショナの電源を切る」章を参照)。
- 2. 本体の左右両側にあるファンカバーを取り外して、清掃します。
 - マイナスドライバーを使って、ファ ンカバーの回転式ロックの溝が垂直 位置に来るまでロックを回します。
 - ファンカバーを取り外します。その ために、ドライバーでファンカバー を僅かに持ち上げます。





• ファンカバーを柔らかいブラシ、刷毛、または圧縮空気で清掃します。

^{3.} 注記

異物によるパワーコンディショナの損傷

- 異物が本体の中に入ってしまう恐れがあるため、ファンカバーを長時間外したままにしないでください。
- 4. ファンが停止していることを確認します。

5. ファンのロックピンを内側に向かって押 し込みます。



- 6. ファンをパワーコンディショナから慎重に取り外します。
- 7. ファンのプラグのロックを外し、プラグ を取り外します。



^{8.} **注記**

圧縮空気によるファンの損傷

- ファンの清掃には、柔らかいブラシ、刷毛、または湿らせた布だけをお使いください。
- ?. 清掃が終わったら、ファンのプラグをカ チッと音がするまでソケットに差し込み ます。



- 10. カチッと音がするまで、ファンをパワーコンディショナに組み込みます。
- 11. パワーコンディショナ左右にファンカバーを取り付けます。
 - カチッと音がするまで、ファンカバ ーを組み込みます。



 マイナスドライバーを使って、回転 式ロックの溝が水平位置に来て、矢 印が右を向くまでロックを回しま す。



- ファンカバーがしっかり固定されていることを確認します。
- 12. パワーコンディショナの運転を再開します(60 ページの「12 パワーコンディショナの運転再開」章を参照)。

11.5 太陽光発電システムの地絡の点検

▲ 設置担当者

パワーコンディショナのディスプレイに3501、3601、または3701のイベント番号 が表示された場合は、太陽電池アレイで地絡が発生している可能性があります。

▲ 警告

感電による致死事故の危険

地絡が発生すると、高圧電流が流れる恐れがあります。

- 太陽電池アレイのケーブルの絶縁部以外には触れないでください。
- 太陽電池アレイの土台やフレームに触れないでください。
- 地絡が発生している太陽電池ストリングをパワーコンディショナに接続しないでください。

注記

過電圧による計器の破損

• DC入力電圧が1,000 V以上の電圧計だけを使用してください。

次の手順に従って、太陽光発電システムの各ストリングで地絡の有無を点検しま す。

手順:

1. **企** 危険

高電圧による致死事故の危険

- パワーコンディショナのすべての電源を切ります(44 ページの「10 パワー コンディショナの電源を切る」章を参照)。
- 2. 電圧を測定します。
 - 正極端子と保護接地端子(PE: Protective Earth)間の電圧を測定します。
 - 負極端子と保護接地端子(PE: Protective Earth)間の電圧を測定します。

- 正極端子と負極端子間の電圧を測定します。
 次の両方の条件に当てはまる場合は、地絡が発生しています。
 - ☑ 電圧の測定値がすべて安定している。
 - ☑ 正極端子の対地電圧と負極端子の対地電圧の和が、正極端子と負極端 子間の電圧にほぼ等しい。
- 地絡が発生している場合は、2つの対地電圧の比から地絡がどこで発生しているかを見つけ、地絡を解消します。
- 地絡がなくても、エラーメッセージが引き続き表示される場合は、サービ ス契約取扱店にご連絡ください。

例:地絡の発生箇所

この例では、2番目と3番目の太陽電池モジュールの間で地絡しています。



3. パワーコンディショナの運転を再開します(60ページの12章を参照)。

12 パワーコンディショナの運転再開

▲ 設置担当者

設定変更などの目的でパワーコンディショナの電源を切り、その後運転を再開する 場合は、次の手順に従います。

必要条件:

- □ 適切な定格容量のブレーカを使用すること。
- □ パワーコンディショナが正しく取り付けられていること。

手順:

 本体下部カバーの上端をはめ込み、下を 抑えるようにして閉じます。カバーのネ ジ穴にネジを差し込みます。

 六角レンチ(レンチ幅3)を使って本体の下部カバーのネジ6本すべてを1から6の順に締めます(トルク:2Nm±0.3 Nm)。





- 3. 三相すべてのブレーカをオンにします。
- 4. 直流開閉器のスイッチをI位置に回します。
- ☑ 緑色のLEDが点灯し、ディスプレイにパワーコンディショナのファームウェアの バージョン、製造番号、NetID、設定済みの国データ、表示言語が順に表示され ます。
- ★ 緑色のLEDが点滅する場合:

考えられるエラー原因:DC入力電圧がまだ低すぎるか、またはパワーコンディ ショナが系統連系運転していません。

- DC入力電圧の高さが十分なレベルに達し、系統連系の条件が満たされれば、パワーコンディショナは運転を開始します。
- ★ 赤色のLEDが点灯し、ディスプレイにエラーメッセージとイベント番号が表示される場合:
 - 発生した問題を解決してください(46 ページの「11 トラブルシューティン グ」章を参照)。

13 パワーコンディショナの廃棄処分

▲ 設置担当者

▲ 注意

パワーコンディショナの持ち運びや落下に伴う負傷の危険性

パワーコンディショナは、45 kgの重量があります。パワーコンディショナの運送 時や取付金具への脱着時に、誤った方法で持ち上げたり落としたりすると、負傷す る恐れがあります。

- パワーコンディショナは一人で取り扱わないで、複数の作業員と一緒に持ち上げ、斜めにしないで立てた状態で運んでください。片手でグリップを掴み、もう一方の手で本体上部を支えます。このように扱えば、パワーコンディショナが前倒することはありません。
- クレーンを使ってパワーコンディショ ナを運送したり持ち上げたりする場合 には、本体上部にあるダミープラグを 外し、ネジ穴にアイボルトを取り付け ます。



手順:

 六角レンチ(レンチ幅3)を使って本体 の下部カバーからネジ6本をすべて外しま す。



2. 本体の下部カバーを持ち上げ、取り外し ます。



 マイナスドライバー(先端幅2.5 mm)を 使ってロータリースイッチ「A」を左ま たは右に回し、ディスプレイに運転モー ドパラメータを表示させます。



- ディスプレイに「停止」と表示されるまで、ロータリースイッチ「B」を左また は右に回します。
 - 図 系統連系運転が停止されます。系統連系運転をもう一度有効にしない限り、系統への給電は再開されません。
- 5. 三相すべての導線のブレーカを切り、再びスイッチが入らないようにします。
- 6. 直流開閉器を Oの位置にします。

^{7.} ▲ 危険

DC 端子板の高電圧による致死事故の危険

日射を浴びると、太陽電池アレイは危険な直流電圧を生成します。直流開閉器 がOの位置にあっても、危険な直流電圧がパワーコンディショナのDC ケーブル または通電部品にかかっています。

- 太陽電池アレイまたは接続箱からDC ケーブルを外して、無電圧状態にある ことを確認してください。
- 通電部品に触れないでください。
- 8. LED とディスプレイが消えるまで待ちます。

 AC 端子台のRとE、SとE、TとEの間が無 電圧であることを適切なテスターで確認 します。



- 10. パワーコンディショナからACケーブルを取り外します。
- 11. 六角レンチ(レンチ幅3)を使って DC 保 護カバーのネジ4本をすべて外し、DC 保 護カバーを取り外します。



- 12. 各 DC ケーブルを、パワーコンディショナから取り外します。それぞれの端子を ドライバーで開けます。
- 13. データケーブルやネットワークケーブルが接続されている場合は、これらのケ ーブルも取り外します。
- 14. パワーコンディショナの梱包に際しては、本体開口部からすべてのコネクタを 取り外します。
- 15.6本のネジが付いた本体の下部カバーを上 から取り付け、閉じます。カバーのネジ 穴にネジを差し込みます。



 六角レンチ(レンチ幅3)を使ってネジ6 本を1から6の順に締め(トルク:2Nm± 0.3Nm)、本体の下部カバーを固定しま す。



- 17. 直流開閉器を取り外します。
 - 六角レンチ(レンチ幅3)を使って2 本のネジを緩めます。



 直流開閉器を下に引いて、装置から 抜きます。



- 交換のためにパワーコンディショナを取り外す場合は、新しいパワーコン ディショナが取り付けられるまで直流開閉器を安全な場所に保管してくだ さい。新しいパワーコンディショナには直流開閉器は同梱されていないの で、現在お使いの直流開閉器が取付けに必要になります。
- 18. パワーコンディショナに南京錠がかかっている場合は、鍵を開けて南京錠を外します。

- 19. 六角レンチ(レンチ幅 4)を使って、パ ワーコンディショナを背面取付板に固定 している2本の小ネジ M5x10を外しま す。
- 20. パワーコンディショナを持ち上げ、背面 取付板から取り外します。



- 21. パワーコンディショナを保管または搬送する場合は梱包します。元の梱包資 材、またはパワーコンディショナの重量と寸法に合った梱包資材を使用してく ださい(66 ページの「14 仕様一覧」章を参照)。
- 22. パワーコンディショナを廃棄する場合は、設置場所に適用される、廃電気機器 の処理規則に従ってください。

14 仕様一覧

DC入力

cos φ = 1での最大DC電力	10,500 W
最大入力電圧	600 V
202 V ACでのMPP 電圧範囲	300 V ~ 590 V
定格入力電圧	300 V
202V AC での最小入力電圧	300 V
202V AC での起動入力電圧	310 V
最大入力電流	36 A
ストリングごとの最大入力電流	36 A
AC 出力	
202 V、50 Hz / 60 Hzでの定格電力	10,000 W
202 Vでの最大AC皮相電力	10,000 VA
系統電圧	202 V
AC電圧範囲	160 V ~ 240 V
202 V での公称 AC電流	28.6 A
最大出力電流	29 A
総合高調波歪率	≤5 %
出力電流における各高調波の最大歪率	≤3 %
事故時最大出力電流	100 mA
AC電力周波数	50 Hz / 60 Hz
AC電力周波数50 Hzでの作動範囲	47.5 Hz ~ 51.5 Hz
AC電力周波数60 Hzでの作動範囲	57.0 Hz~ 61.8 Hz
定格電力での力率	>0.95
力率の調整範囲	-0.8 0.8
AC接続	3相3線式(非接地)
IEC 60664-1準拠の過電圧カテゴリー	111

保護装置

DC逆極性保護	短絡ダイオード
モジュールの逆電流保護	ダイオード
入力側スイッチ	直流開閉器

IEC 60947-3 における入力側スイッチのカ テゴリ	DC-21B
DC過電圧保護	熱監視されたバリスタ
AC耐短絡性	電流制御
系統監視装置	OV, UV, OF, UF
単独運転検出	受動的方式+能動的方式
全般	
幅 × 高さ × 奥行き(直流開閉器を含む)	665 mm x 680 mm x 265 mm
重 里	45 kg
外箱寸法:縦×横×高さ	794 mm x 394 mm x 818 mm
梱包時質量	53 kg
IEC 60721-3-4準拠の使用環境条件	4K4H
運転温度範囲	-25°C ~ +60°C
最大相対湿度(結露なし)	100 %
設置場所の最高海抜	3,000 m
騒音レベル(標準)	≤51 dB(A)
夜間運転時の電力損失	< 1 W
トポロジ	トランスレス
冷却方式	SMA OptiCool
ファン接続方式	DIN EN 62109-1 に準拠
IEC 60529準拠の保護等級	IP65
IEC 62103準拠の保護クラス	1
認証	JET、VCCI

環境条件

IEC 60721-3-3準拠(クラス 4K4H)の設置			
拡張温度範囲	-25°C ~ +60°C		
拡張湿度範囲	0 % 100 %		
拡張大気圧範囲	79.5 kPa ~ 106 kPa		

環境条件

IEC 60721-3-2準拠(クラス 2K3)の輸送

温度範囲

-25°C~+70°C

工具

DC接続	端子台	
AC接続	スプリングコネクタ	
ディスプレイ	LCDグラフィックディスプレイ	
BLUETOOTH	標準装備*	
SMA Speedwire/Webconnect	オプション	
* 製造年月日によって異なります。		
締付けトルク		
本体上部カバー用のネジ	6 Nm ± 0.3 Nm	
本体下部カバーのネジ	2 Nm ± 0.3 Nm	
DC 端子台の付いたDINレールのネジ	3.5 Nm ± 0.3 Nm	
DC 保護カバーのネジ	3 Nm ± 0.3 Nm	
直流開閉器のネジ	2 Nm ± 0.2 Nm	
保存可能なデータ		
1日の発電量の推移	63日分	
1日の総発電量	30 年	
ユーザー向けのイベントメッセージ	250件	
施工者向けのイベントメッセージ	250件	
変換効率		
JIS C 8961規格準拠の変換効率	96.5 %	
最大効率(η _{max})	97.8 %	

15 交換用部品と付属品

次の表に、本製品の付属品と交換用部品を示します。SMA Solar Technology AGまたは 取扱販売店でお求めください。

名称	説明	SMAの注文番号
ファンカバー	ファンカバーセット交換品(本体右側用 と左側用)	45-10899080
Speedwire/Webconnectデ ータモジュール	後付け用Speedwire/Webconnectデータモ ジュール	SWDM-JP-10

16 お問い合わせ

当社製品に関する技術的な問題については、最寄りのサービス契約取扱店にお問い 合わせください。このとき、次の情報をお手元にご用意ください。

- パワーコンディショナの型式
- パワーコンディショナの製造番号
- パワーコンディショナのファームウェアのバージョン
- パワーコンディショナの国設定(該当する場合)
- 接続している太陽電池モジュールの型式と数
- パワーコンディショナの設置場所と標高
- ディスプレイに表示されたメッセージ
- オプションで設置している装置(通信機器など)
- (必要に応じて) Sunny Portal 上の発電システムの名称
- (必要に応じて) Sunny Portalのログインデータ

